

Ultrasonic transducers

ST-H Transducer

Quick Start Manual · 12/2013



EchoMax

SIEMENS

ST-H Quick Start Manual

English

This manual outlines the essential features and functions of the ST-H Series transducers. The *Transducer Applications Manual* is available for free download on our website: www.siemens.com/processautomation. A printed version can be purchased from your local Siemens Milltronics representative.

Questions about the contents of this manual can be directed to:

Siemens Milltronics Process Instruments
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontario, Canada, K9J 7B1
Email: techpubs.smpi@siemens.com

Copyright Siemens Milltronics Process Instruments 2013. All Rights Reserved

Disclaimer of Liability

We encourage users to purchase authorized bound manuals, or to view electronic versions as designed and authored by Siemens Milltronics Process Instruments. Siemens Milltronics Process Instruments will not be responsible for the contents of partial or whole reproductions of either bound or electronic versions.

While we have verified the contents of this manual for agreement with the instrumentation described, variations remain possible. Thus we cannot guarantee full agreement. The contents of this manual are regularly reviewed and corrections are included in subsequent editions. We welcome all suggestions for improvement.

Technical data subject to change.

MILLTRONICS is a registered trademark of Siemens Milltronics Process Instruments.

Safety Guidelines

Warning notices must be observed to ensure personal safety as well as that of others, and to protect the product and the connected equipment. These warning notices are accompanied by a clarification of the level of caution to be observed.



WARNING: relates to a caution symbol on the product, and means that failure to observe the necessary precautions can result in death, serious injury, and/or considerable material damage.



WARNING: means that failure to observe the necessary precautions can result in death, serious injury, and/or considerable material damage.

CAUTION: means that failure to observe the necessary precautions can result in considerable material damage.


Note: means important information about the product or that part of the operating manual.

Introduction

The ST-H transducer operates with Siemens Milltronics ultrasonic level monitoring products.

The transducer converts the electrical energy of the transmit pulse from the transceiver into acoustical energy. It then converts the acoustical energy of the echo back into electrical energy for the controller.

The transducer face emits acoustical energy that radiates outward, decreasing in amplitude at a rate inversely proportional to the square of the distance. Maximum power radiates perpendicularly from the transducer face on the axis of transmission. Where power is reduced by half (-3 dB), a conical boundary centered around the axis of transmission defines the sound beam, the diameter of which is the beam angle.



The ST-H transducers have an integrated temperature sensor that reports the air temperature at the transducer to the controller.

General Guidelines



WARNING: Materials of construction are chosen based on their chemical compatibility (or inertness) for general purposes. For exposure to specific environments, check with chemical compatibility charts before installing.

Note: This product is intended for use in industrial areas. Operation of this equipment in a residential area may cause interference to several frequency based communications.

Wiring setups for hazardous area installations

Always check the device nameplate and process device tag to verify the approval rating.

1. Intrinsically Safe wiring

Device nameplate (ATEX/INMETRO/C-TICK/CSA)




The ATEX certificate can be downloaded from the product

page of our website at: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Go to **Support > Approvals / Certificates**.

CSA Intrinsically Safe connection drawing number **1-9470004Z-DX-A** can be downloaded from the product page of our website at: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Go to **Support > Installation Drawings > Level Measurement > Continuous - Ultrasonic**.

Device nameplate (FM)



- Refer to *Instructions specific to hazardous area installations (Reference European ATEX Directive 94/9/EC, Annex II, 1/0/6)* on page 4.

Instructions specific to hazardous area installations

(Reference European ATEX Directive 94/9/EC, Annex II, 1/0/6)

The following instructions apply to equipment covered by certificate number SIRA 13ATEX5017X.


1. The equipment may be used with flammable gases and vapors with the Apparatus Group II and with Temperature class T5.
2. The equipment is certified for use in an ambient temperature range of -20 °C to +60 °C.
3. The equipment has not been assessed as a safety related device as referred to by EC Directive 94/9/EC Annex II, clause 1.5.
4. The certificate has a 'X' suffix, which indicates that special conditions of installation and use apply. Those installing or inspecting this equipment must have access to the contents of the certificate.
5. The apparatus shall only be supplied from a circuit containing a suitably rated fuse having a breaking capacity of at least 1500A.
6. Installation and inspection of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel in accordance to the applicable code of practice (EN 60079-14 and EN 60079-17 within Europe).
7. Repair of this equipment shall be carried out by suitably trained personnel in accordance with the applicable code of practice (e.g. EN60079-19 within Europe).
8. Components to be incorporated into or used as replacements in the equipment shall be fitted by suitably trained personnel in accordance with the manufacturer's documentation.
9. The certification of this equipment relies upon the following materials used in its construction:
 - Norton Performance Plastics Chemgrip bonding compound
 - ETFE housing material
 - PVDF housing material
 - Dow-Corning 3-4207 encapsulant
 - Royal EPOCAP 42174/52174
 - Cotronics Durapot 864 encapsulant

If the equipment is likely to come into contact with aggressive substances, such as solvents that may affect polymeric materials, it is the responsibility of the user to take suitable precautions to prevent the equipment from being adversely affected. It is important to perform routine inspections and establish from the materials data sheet that the transducer is resistant to chemicals used in the application.


Safety Precautions

The ST-H transducer body is a two part design moulded in PVDF or ETFE with internal parts potted in epoxy. The joint between the upper and lower sections is not a hermetic seal. The structural integrity of the transducer will be compromised if the joint is exposed to an environment that attacks epoxy. As a result, the top section will separate from the main body of the transducer.

For environments that are compatible with PVDF or ETFE but may degrade epoxy, the transducer must be mounted through a flange or stub mount using the 2" thread on the lower section of the transducer. The joint between upper and lower sections of the transducer must be isolated from the corrosive environment.



NOTE:
Suitable for
use in a
corrosive
environment.



WARNING:
NOT suitable
for use in a
corrosive
environment.



If the top section separates from the main body of the transducer, live circuitry will be exposed to the hazardous environment, increasing the risk of an explosion if volatile or explosive dusts or gases are in sufficient concentration. A malfunction of the level system may also occur, which may affect the process using the ultrasonic ranging system.

Specifications


ST-H Transducer	
Measurement Range	0.3 - 10 m (1 - 33 ft)
Pressure	vent to atmosphere
Supply Source	transducer shall only be supplied by a Siemens Milltronics certified controller
Frequency	44 kHz
Beam Angle	12°
Weight*	1.4 kg (3 lbs)
Separation	365 m (1200 ft) from transceiver
Environmental	
Location	indoor/outdoor
Altitude	2000 m (maximum)
Ambient Temperature	-20 to +60 °C (-5 to +140 °F) (ATEX approved model, INMETRO) -40 to +73 °C (-40 to +163 °F) (CSA/FM approved model)
Construction	
Housing	PVDF or ETFE base and lid (epoxy fitted joint)**
Mounting	2" NPT (Taper), R 2" (BSPT), or G 2" (BSPP) process connection
Cable	2-core shielded/twisted, 0.519 mm ² (20 AWG), PVC sheath
Options	<ul style="list-style-type: none"> flange adapter, refer to associated instructions
Approvals	CE***, FM, ATEX, C-TICK, INMETRO, CSA (ETFE only)

* Approximate shipping weight of transducer with standard cable length.


** For chemical application check compatibility of ETFE or PVDF and epoxy, or mount joint external to process.

*** Performance available upon request.

Outline and Dimensions



Flange Adapter




Mounting

- Do not mount the transducer directly to metal. Use a plastic type coupling and nipple for isolation (customer supplied).
- Mount the transducer so that it is **above the maximum material level by at least the blanking value**. Refer to the associated controller manual.
- For liquid applications, the transducer must be mounted so that the axis of transmission is perpendicular to the liquid surface. For tanks with a parabolic top, an Easy Aimer may be used to mount the transducer face perpendicular to the liquid surface.
- For solids applications, use a Siemens Milltronics Easy Aimer to aim the transducer.
- Where the transducer is mounted to a standpipe, the inner standpipe surface and end must be smooth and free of burrs, ridges, and seams.
- Consider the optional temperature sensor when mounting the transducer.
- Do not overtighten mounting. Hand tightening of the mounting hardware is sufficient.

Mounting – Solids Applications


Non-Corrosive Applications



In solids applications, mount the transducer so that it is aimed toward the low level draw point. Use the optional Siemens Milltronics Easy Aimer to facilitate this mounting.

Mounting – Liquids Applications

Non-Corrosive Applications




Flexible conduit mounted transducer should not be subjected to wind, vibration, or jarring




WARNING!
NOT suitable
for use in a
corrosive
environment.

Plywood



WARNING!
NOT suitable
for use in a
corrosive
environment.

Blind Flange



Flange, gasket, and hardware supplied by customer.




WARNING!
NOT suitable
for use in a
corrosive
environment.

Mounting – Liquids Applications


Corrosive Applications

Blind Flange




Flange, gasket, and hardware supplied by customer.

Flanged




Customer flanged standpipe. If a metal flange must be welded to pipe, refer to the *Transducer Application Manual* available at www.siemens.com/processautomation

Coupling



Coupling




Interconnection

Note: Installation shall only be performed by qualified personnel and in accordance with local governing regulations.

- For optimum isolation against electrical noise, run cable separately in a grounded metal conduit with no other cabling (except temperature sensor). Ground shield only at transceiver. Insulate shield at junctions to prevent inadvertent grounding.
- Seal all thread connections to prevent ingress of moisture.
- Do not route cable openly.
- Do not run cable near high voltage or current runs, contactors, and SCR control drives.

Direct Connection


Connect the transducer directly to the Milltronics transceiver using the two conductor shielded cable.



Note: When connecting to a SITRANS LUT400, a MultiRanger 100/200, or a HydroRanger 200, the white, black, and shield wires are all connected separately. DO NOT tie the white and shield wires together.

Coaxial Extension


Connect the transducer to the Siemens Milltronics transceiver via a junction box and RG-62 A/U coaxial cable. This setup is effective for combined runs up to 365 m (1200 ft).




Extend cable using RG-62 A/U coax.

Note: When connecting to a SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200, and HydroRanger 200, do NOT use coaxial cable; see diagram below for proper procedure.

3 Terminal Direct*



3 Terminal Extension*



Extend cable using 0.823 mm^2 (18 AWG) shielded/twisted pair.

* For SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200, and HydroRanger 200 only

ST-H Kvikstart manual

Denne manual opridser de væsentligste karakteristika og funktioner af transducerne i ST-H serien. Manualen *Vejledning i anvendelse af transducere* kan downloades gratis fra vort website: www.siemens.com/processautomation. Et trykt eksemplar kan købes hos din lokale Siemens Milltronics repræsentant.

Spørgsmål vedrørende indholdet af denne manual kan rettes til:

Siemens Milltronics Process Instruments
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontario, Canada, K9J 7B1
E-mail: techpubs.smpi@siemens.com

Copyright Siemens Milltronics Process Instruments 2013. Alle rettigheder forbeholdes

Ansvarsfragåelse

Vi opfordrer brugerne til at anskaffe de autoriserede, indbundne manualer eller læse de elektroniske versioner, der er udarbejdet og skrevet af Siemens Milltronics Process Instruments. Siemens Milltronics Process Instruments påtager sig intet ansvar for indholdet af delvise eller fuldstændige gengivelser af indbundne eller elektroniske versioner.

Skønt vi har kontrolleret, at indholdet af denne manual stemmer overens med de beskrevne instrumenter, kan der stadig forekomme variationer. Vi kan derfor ikke garantere en fuldstændig overensstemmelse. Indholdet af denne manual revideres jævnligt, og eventuelle rettelser inkluderes i de efterfølgende udgaver. Vi modtager gerne forslag til forbedringer.

Retten til ændringer af de tekniske data forbeholdes.

MILLTRONICS er et registreret varemærke, der tilhører Siemens Milltronics Process Instruments.

Dansk

Sikkerhedsvejledning

De anførte advarsler skal overholdes for at sikre egen og andres sikkerhed samt for at beskytte produktet og det tilknyttede udstyr. Disse advarsler ledsages af en tydeliggørelse af graden af forsigtighed, der bør overholdes.



ADVARSEL: vedrører et advarselssymbol på produktet og betyder, at en manglende overholdelse af de nødvendige forholdsregler kan føre til død, alvorlig personskade og/eller omfattende materielle skader.



ADVARSEL: betyder, at en manglende overholdelse af de nødvendige forholdsregler kan føre til død, alvorlig personskade og/eller omfattende materielle skader.

PAS PÅ: betyder, at en manglende overholdelse af de nødvendige forholdsregler kan føre til omfattende materielle skader.

Bemærk: betyder vigtige oplysninger om produktet eller denne del af brugsvejledningen.


Indledning

Dansk

ST-H transducerne fungerer sammen med Siemens Milltronics ultralydsniveaouovervågningsprodukter.

Transduceren omdanner den elektriske energi af sendeimpulsen fra transceiveren til akustisk energi. Derefter omdanner den ekkoets akustiske energi tilbage til elektrisk energi til kontrolenheden.

Transduceroverfladen udsender akustisk energi, der udbreder sig med en amplitude, som falder omvendt proportionalt med kvadraten af afstanden. Den udbredte effekt er maksimal vinkelret på transduceroverfladen langs transmissionsaksen. Lydstrålen, hvis diameter betegnes strålevinklen, defineres som en kegle centreret omkring transmissionsaksen med en grænse svarende til en reduktion af effekten til halvdelen (-3 dB).



ST-H transducerne har en indbygget temperaturføler, der oplyser kontrolenheden om lufttemperaturen ved transduceren.

Generel vejledning



ADVARSEL: Konstruktionsmaterialerne er valgt på basis af deres kemiske kompatibilitet (eller inert) ved almindelig brug. Hvis de skal udsættes for særlige omgivelser, bør foreneligheden kontrolleres i tabeller over kemisk kompatibilitet inden installationen.


Bemærk: Dette produkt er beregnet til anvendelse i industriområder. Brugen af dette udstyr i et beboelsesområde kan forårsage interferens med forskellige frekvensbaserede kommunikationer.

Elektriske opsætninger ved installationer i risikoområder

Tjek altid godkendelsesniveuet på instrumentets navneplade og procesudstyrskillet.

1. Egensikker elinstallation

Apparatets navneplade (ATEX/INMETRO/C-TICK/CSA)



ATEX-certifikatet kan downloades fra produkt-siden på vort website på:

<https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Gå til **Support > Approvals (Godkendelser) / Certificates (Certifikater)**.

CSA Egensikkert forbindelsesdiagram nummer **1-9470004Z-DX-A** kan downloades fra produktsiden på vort website på: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Gå til **Support > Installation Drawings (Installationsdiagrammer) > Level Measurement (Niveaumåling) > Continuous - Ultrasonic (Kontinuert - Ultralyd)**.

Apparatets navneplade (FM)



- Der henvises til *Særlige anvisninger vedrørende installation i områder med eksplosionsrisiko (Reference: det europæiske ATEX Direktiv 94/9/EF, Bilag II, 1/0/6)* på side 4.

Særlige anvisninger vedrørende installation i områder med eksplorationsrisiko

(Reference: det europæiske ATEX Direktiv 94/9/EU, Bilag II, 1/0/6)

Følgende instruktioner gælder for anlæg, der er dækket af certifikat nummer SIRA 13ATEX5017X.


1. Dette udstyr kan anvendes med brændbare gasser og dampe sammen med apparatgruppen II og i temperaturklassen T5.
2. Dette udstyr er godkendt til brug ved omgivende temperaturer i intervallet fra -20 °C til +60 °C.
3. Dette udstyr vurderes ikke som en sikkerhedsanordning som beskrevet i direktivet 94/9/EU Bilag II, paragraf 1.5.
4. Certifikatet ender på "X," hvilket angiver, at der gælder særlige betingelser for installationen og brugen. De personer, der skal installere eller inspicere dette udstyr, skal have adgang til certifikatets indhold.
5. Dette apparat må kun strømforsynes fra et kredsløb, der omfatter en sikring af passende intensitet, der har en brydeevne på mindst 1.500A.
6. Installationen og inspektionen af dette udstyr skal udføres af tilstrækkeligt uddannet personale i henhold til de gældende normer (EN 60079-14 og EN 60079-17 i Europa).
7. Reparation af dette udstyr skal udføres af tilstrækkeligt uddannet personale i henhold til de gældende normer (fx. EN 60079-19 i Europa).
8. Komponenter, der skal indbygges eller bruges som erstatningskomponenter i udstyret, skal monteres af tilstrækkeligt uddannet personale i henhold til fabrikantens dokumentation.
9. Dette udstyr er godkendt på baggrund af brugen af følgende materialer ved dets fremstilling:
 - Klæbemiddel: Norton Performance Plastics Chemgrip
 - Hus: ETFE
 - Hus: PVDF
 - Indkapsling: Dow-Corning 3-4207
 - Indkapsling: Cotronics Durapot 864

Hvis det er sandsynligt, at udstyret vil komme i kontakt med aggressive stoffer, såsom oplosningsmidler, der kan påvirke polymermaterialerne, påhviler det brugerne at træffe egnede foranstaltninger for at undgå, at udstyret påvirkes uhensigtsmæssigt. Det er vigtigt at gennemføre rutinemæssige inspektioner og at fastslå ud fra materialernes datablade, at transduceren er modstandsdygtig over for de kemikalier, der bruges i processen.

Sikkerhedsregler

ST-H transducerens krop udgøres af to dele, der er støbt i PVDF eller ETFE (ethylen-tetrafluorethylen-copolymer), med de indre dele indkapslet i epoxy. Samlingen mellem den øvre og den nedre del er ikke hermetisk forseglet. Hvis denne samling utsættes for omgivelser, der angriber epoxy, vil transducerens strukturelle integritet kunne tage skade. Som følge heraf vil den øvre del skiller fra transducerens hoveddel.

I tilfælde af omgivelser, der er forenelige med PVDF eller ETFE, men som kan nedbryde epoxy, skal transduceren monteres gennem en flange eller en tap vha. 2" gevindet på transducerens nedre del. Samlingen mellem transducerens øvre og nedre del skal isoleres fra de korrasive omgivelser.



Hvis den øvre del skiller fra transducerens hoveddel, vil strømførende kreds-løb blive utsat for omgivelserne, hvilket forøger risikoen for ekslosion, såfremt flygtige eller eksplasive gasser eller støv er til stede i en tilstrækkelig koncentration. Der kan også indträffe en funktionsfejl i niveaumålingssystemet, som kan påvirke den proces, i hvilken ultralydsmålingen anvendes.

Tekniske data

Dansk

ST-H transducer	
Måleområde	0,3 - 10 m (1 - 33 ft)
Tryk	åben til atmosfæren
Forsyningsskilde	transduceren må kun forsynes fra en kontrolenhed, der er godkendt af Siemens Milltronics
Frekvens	44 kHz
Strålevinkel	12°
Vægt*	1,4 kg (3 lbs)
Afstand	365 m (1200 ft) fra transceiveren
Omgivelser	
Placering	indendørs/udendørs
Højde	2000 m (maksimum)
Omgivelsestemperatur	-20 til +60 °C (-5 til +140 °F) (ATEX-godkendt model, INMETRO) -40 til +73 °C (-40 til +163 °F) (CSA/FM-godkendt model)
Konstruktion	
Hus	Base og låg af PVDF eller ETFE (samling indkapslet i epoxy)**
Montage	Procestilslutning: 2" NPT (Konisk), R 2" (BSPT) eller G 2" (BSP)
Kabel	2-trådet afskærmet/snoet, 0,519 mm ² (20 AWG) PVC-beklædning
Ekstraudstyr	<ul style="list-style-type: none">flangeadapter, jf. den tilhørende vejledning
Godkendelser	CE***, FM, ATEX, C-TICK, INMETRO, CSA (kun ETFE)


* Omrentlig forsendelsesvægt af transducer med standard kabellængde.

** Ved kemiiske anvendelser skal kompatibiliteten af ETFE eller PVDF og epoxy kontrolleres, eller samlingen monteres uden for processen.


*** EMC-data fås på anfordring.

Omrids og dimensioner

Dansk



Flangeadapter




Montage

Dansk

- Transduceren må ikke monteres direkte på metal. Brug en samling af plastiktypen og -nippel som isolation (leveres af kunden).
- Transduceren monteres, så den sidder i en afstand **over materialets maksimale niveau, der mindst er lig med slukningsafstanden**. Der henvises til manualen for den tilhørende kontrolenhed.
- Ved anvendelser med væsker skal transduceren monteres, så transmissionsaksen er vinkelret på væskeoverfladen. På tanke med parabolsk top kan der bruges en Easy Aimer til at montere transducerfladen vinkelret på væskeoverfladen.
- Ved anvendelser med faste stoffer bruges en Siemens Milltronics Easy Aimer til at rette transduceren ind.
- Når transduceren monteres på et stigrør, skal stigrørets indre overflade og ende være glatte og fri for grat, kanter og sørme.
- Tag højde for en eventuel temperaturføler (ekstraudstyr) ved montering af transduceren.
- Pas på ikke at stramme for meget. Det er tilstrækkeligt at stramme monteringsudstyret med håndkraft.

Montage – Anvendelser med faste stoffer

Ikke-korrosive anvendelser




ADVARSEL!
IKKE egnet til
brug i korrosive
omgivelser.

Ved anvendelser med faste stoffer skal transduceren monteres, så den er rettet mod det nedre udtagningspunkt. Brug Siemens Milltronics Easy Aimer (ekstraudstyr) til at lette denne montage.

Montage – Anvendelser med væsker

Ikke-korrosive anvendelser

Bøjeligt rør



Bjælke




ADVARSEL!
IKKE egnert til
brug i korrasjons-
omgivelser.

En transducer, der er monteret på et bøjeligt rør,
bør ikke udsættes for vind, vibrationer eller stød

Dansk

Krydsfiner




ADVARSEL!
IKKE egnert til
brug i korrasjons-
omgivelser.

Montering på krydsfiner giver en
fremragende isolation men bør være
tilstrækkelig stiv til ikke at böjes, hvis
den udsættes for belastning.

nippel svejet
på blindflange

Blindflange




ADVARSEL!
IKKE egnert til
brug i korrasjons-
omgivelser.

Flangen, pakningen og de øvrige dele leveres af kunden.

Montage – Anvendelser med væsker


Korrosive anvendelser

Blindflange




Flangen, pakningen og de øvrige dele leveres af kunden.

Med flange




samling af plastiktypen
Siemens Milltronics flangeadapter
Kundens stigrør med flange. Hvis der skal svejses en metallisk flange på røret, henvises der til Vejledning i anvendelse af transducere, der fås på www.siemens.com/processautomation

Samling



Samling




Sammenkobling

Bemærk: Installationen må kun foretages af kvalificeret personale og under overholdelse af de lokalt gældende regler.

- For en optimal isolation mod elektrisk støj bør kablet føres separat i et jordet metalrør uden andre kabler (undtagen temperaturføleren). Afskærmningen skal kun jordes ved transceiveren. Afskærmningen skal isoleres ved samlingerne for at undgå utilsigted jording.
- Tætn alle gevindsamlinger for at undgå fugtindtrængning.
- Undgå at trække kablet utildekket.
- Undgå at føre kablet i nærheden af højspænding eller stærkstrøm, kontaktere eller SCR-styredrev.

Direkte forbindelse


Forbind transduceren direkte til Milltronics transceiveren vha. det afskærmede to-leder-kabel.



Bemærk: Ved tilslutning til en SITRANS LUT400, en MultiRanger 100/200 eller en Hydro-Ranger 200 forbindes den hvide ledning, den sorte ledning og afskærmningsledningen alle separat. Den hvide ledning og afskærmningsledningen MÅ IKKE bindes sammen.

Koaksial forlængelse


Forbind transduceren til Siemens Milltronics transceiveren via en tilslutningsdåse og RG-62 A/U koaksialkabel. Dette arrangement er effektivt for en samlet afstand på op til 365 m (1200 ft).




Forlæng kablet vha. RG-62 A/U koaksial

Bemærk: Ved tilslutning til en SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 og HydroRanger 200 må koaksialkabel IKKE BRUGES; jf. den egnede procedure i nedenstående diagram.

3-terminal direkte tilslutning*



3-terminal forlængelse*



Førlæng kablet vha. $0,823 \text{ mm}^2$ (18 AWG) afskærmet/parsnoet kabel.

* Kun for SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 og HydroRanger 200

ST-H Kurzanleitung

Dieses Gerätehandbuch ist eine Kurzfassung der wesentlichen Merkmale und Funktionen der Ultraschall-Sensoren ST-H. Das *Applikationshandbuch Ultraschall-Sensoren* steht auf unserer Website zum Download zur Verfügung: www.siemens.de/prozessautomatisierung. Um ein gebundenes Exemplar zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Siemens Milltronics Ansprechpartner.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:

Siemens Milltronics Process Instruments
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontario, Kanada, K9J 7B1
E-Mail: techpubs.smpi@siemens.com

Copyright Siemens Milltronics Process Instruments 2013. Alle Rechte vorbehalten

Haftungsausschluss

Wir fordern Benutzer auf, genehmigte, gebundene Betriebsanleitungen zu erwerben oder die von Siemens Milltronics Process Instruments entworfenen und genehmigten elektronischen Ausführungen zu lesen. Siemens Milltronics Process Instruments ist für den Inhalt auszugsweiser oder vollständiger Wiedergaben gebundener oder elektronischer Ausführungen nicht verantwortlich.

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit dem beschriebenen Gerät geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.
Technische Änderungen vorbehalten.

MILLTRONICS ist ein eingetragenes Warenzeichen von Siemens Milltronics Process Instruments.

Deutsch

Sicherheitstechnische Hinweise

Warnhinweise müssen zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie der Sicherheit Dritter und zur Vermeidung von Sachschäden beachtet werden. Zu jedem Warnhinweis wird der jeweilige Gefährdungsgrad angegeben.



WARNUNG: bezieht sich auf ein Warnsymbol auf dem Produkt und bedeutet, dass bei Nicht-Einhalt der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen Tod, schwere Körperverletzung und/oder erheblicher Sachschaden eintreten können.



WARNUNG: bedeutet, dass bei Nicht-Einhalt der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen Tod, schwere Körperverletzung und/oder erheblicher Sachschaden eintreten können.

VORSICHT: bedeutet, dass bei Nicht-Einhalt der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen erheblicher Sachschaden eintreten kann.


Hinweis: steht für eine wichtige Information über das Produkt selbst oder den Teil der Betriebsanleitung, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Einführung

Die Ultraschall-Sensoren der Baureihe ST-H arbeiten zusammen mit den Ultraschall-Auswertegeräten von Siemens Milltronics.

Der Sensor wandelt die elektrische Energie des Sendeimpulses vom Messumformer in akustische Energie um. Die akustische Energie des Echoes wird dann wieder in elektrische Energie für das Auswertegerät zurückgewandelt.

Die akustische Energie wird von der Sensorende-fläche nach außen gestrahl t. Ihre Amplitude nimmt dabei mit einer Geschwindigkeit ab, die zum Quadrat des Abstands umgekehrt proportional ist. Die maximale Leistung erhält man an der sogenannten Übertragungsachse, senkrecht zur Sensorsendefläche. An der Stelle, wo die Leistung nur noch halb so groß ist (-3 dB), entsteht ein Kegel, der die Schallkeule definiert und dessen Mittellinie die Übertragungsachse darstellt. Sein Durchmesser entspricht dem Schallkegel.



Die Ultraschall-Sensoren ST-H sind mit einem integrierten Temperaturfühler ausgestattet. Dieser meldet dem Auswertegerät die Temperatur am Ultraschall-Sensor.

Allgemeine Richtlinien



WARNUNG: Die verwendeten Materialien müssen nach ihrer chemischen Beständigkeit (oder Trägheit) ausgewählt werden. Bei Exposition gegenüber besonderen Umgebungen ist vor dem Einbau die Tabelle zur chemischen Verträglichkeit zu prüfen.


Hinweis: Dieses Produkt ist für den Einsatz im Industriebereich vorgesehen. Der Betrieb dieser Einrichtung in Wohngebieten kann Störungen verschiedener Funkanwendungen verursachen.

Anschlussmethoden bei Einbau in Ex-Bereichen

Überprüfen Sie in allen Fällen die Zulassungen auf dem Typen- und Prozessschild Ihres Geräts.

1. Anschlussmethode Eigensicher


Typenschild des Geräts (ATEX/INMETRO/C-TICK/CSA)



Das ATEX-Zertifikat steht auf der Produktseite unserer Website zum Download zur Verfügung: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Siehe **Support > Approbationen / Prüfbescheinigungen / Zertifikate**.

Die Anschlusszeichnung CSA Eigensicher Nr. **1-9470004Z-DX-A** steht auf der Produktseite unserer Website zum Download zur Verfügung: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Gehen Sie zu **Support > Installationszeichnungen > Füllstandmessung > Kontinuierliche Verfahren - Ultraschall**.

Typenschild des Geräts (FM)



- Siehe *Vorschriften bezüglich Installationen in Ex-gefährdeten Bereichen (Europäische ATEX-Richtlinie 94/9/EG, Anhang II, 1/0/6)* auf Seite 4.

Vorschriften bezüglich Installationen in Ex-gefährdeten Bereichen (Europäische ATEX-Richtlinie 94/9/EG, Anhang II, 1/0/6)

Folgende Vorschriften finden Anwendung auf die Geräte, die Gegenstand des Zertifikats Nr. SIRA 13ATEX5017X sind:


1. Diese Betriebsmittel können mit brennbaren Gasen und Dämpfen mit Betriebsmitteln der Gruppe II und Temperaturklasse T5 eingesetzt werden.
2. Das Gerät ist für einen Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C zugelassen.
3. Diese Betriebsmittel werden nicht als Sicherheitsvorrichtung im Sinne der Richtlinie 94/9/EG Anhang II, Klausel 1.5, eingestuft.
4. Die Zertifizierungsnummer besitzt eine Endung 'X' zur Angabe, dass für die sichere Verwendung Sonderbedingungen gelten. Personen, die diese Betriebsmittel installieren oder warten, müssen Zugriff auf die Bescheinigung haben.
5. Die Versorgungsspannung dieser Betriebsmittel sollte nur von einem Schaltkreis kommen, der eine geeignete Sicherung mit einer Kurzschlusskapazität von mindestens 1500A enthält.
6. Installation und Prüfung dieser Betriebsmittel dürfen nur durch entsprechend geschultes Personal in Übereinstimmung mit den geltenden Verfahrensregeln (EN 60079-14 und EN 60079-17 in Europa) durchgeführt werden.
7. Die Reparatur dieser Betriebsmittel darf nur durch entsprechend geschultes Personal in Übereinstimmung mit den geltenden Verfahrensregeln (z. B. EN60079-19 in Europa) durchgeführt werden.
8. Ins Gerät einzubauende oder als Ersatzteil zu verwendende Werkstücke müssen durch entsprechend geschultes Personal in Übereinstimmung mit der Dokumentation des Herstellers montiert werden.
9. Die Zertifizierung dieses Geräts beruht auf folgenden verwendeten Werkstoffen:
 - Dichtmasse Norton Performance Plastics Chemgrip
 - Gehäusewerkstoff ETFE
 - Gehäusewerkstoff PVDF
 - Vergusswerkstoff Dow-Corning 3-4207
 - Royal EPOCAP 42174/52174
 - Vergusswerkstoff Cotronics Durapot 864

Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine Beschädigung des Geräts im Falle eines Kontakts mit aggressiven Stoffen, wie z. B. Lösungen, die polymerische Stoffe angreifen, zu verhindern. Nehmen Sie unbedingt regelmäßige Prüfungen vor und stellen Sie anhand des Werkstoff-Datenblatts sicher, dass der Sensor gegen die in der Applikation verwendeten Chemikalien beständig ist.

Sicherheitsmaßnahmen


Das Gehäuse des Ultraschall-Sensors ST-H ist zweiteilig und in PVDF oder ETFE gegossen. Die inneren Teile sind in Epoxidharz vergossen. Die Verbindungsstelle zwischen oberem und unterem Teil ist nicht hermetisch dicht. Der Sensor kann beschädigt werden, wenn die Verbindungsstelle einer für den Werkstoff Epoxidharz aggressiven Umgebung ausgesetzt wird. Dies kann zum Bruch des Sensors in zwei Hälften führen.

Für Umgebungen, die mit PVDF bzw. ETFE, aber nicht mit Epoxidharz kompatibel sind, ist der Sensor mit einem Flansch oder Stutzen über das 2" Gewinde am unteren Teil des Sensors einzubauen. Die Verbindungsstelle zwischen oberem und unterem Teil des Sensors muss von der korrosiven Umgebung abisoliert werden.



HINWEIS:

Für den Einsatz
in korrosiven
Umgebungen
geeignet.



WARNUNG:

NICHT für den
Einsatz in korrosi-
ven Umgebungen
geeignet.



Bei einem Bruch der Sensorhälften wird der unter Spannung stehende Schaltkreis einer explosionsgefährdeten Umgebung ausgesetzt. Damit erhöht sich das Explosionsrisiko, wenn flüchtige oder explosionsgefährdete Stäube oder Gase in ausreichender Konzentration vorhanden sind. Es kann auch zu einer Störung des Füllstandmesssystems kommen, wodurch der Prozess, in dem es angeschlossen ist, beeinträchtigt wird.

Technische Daten

Deutsch


Ultraschall-Sensor ST-H	
Messbereich	0,3 - 10 m (1 - 33 ft)
Druck	atmosphärischer Druck
Hilfsenergie	Betrieb der Sensoren nur an zugelassenen Auswertegeräten Siemens Milltronics
Frequenz	44 kHz
Öffnungswinkel	12°
Gewicht*	1,4 kg (3 lbs)
Abstand	365 m (1200 ft) vom Messumformer
Umgebungsbedingungen	
Einbauort	innen/außen
Höhe	max. 2000 m
Umgebungstemperatur	-20 ... +60 °C (-5 ... +140 °F) (Ausführung mit ATEX-Zulassung, INMETRO) -40 ... +73 °C (-40 ... +163 °F) (Ausführung mit CSA/FM-Zulassung)
Konstruktiver Aufbau	
Gehäuse	Sockel und Deckel aus PVDF oder ETFE (Anschlussstelle aus Epoxidharz)**
Montage	2" NPT (kegelig), R 2" (BSPT) oder G 2" (BSPP) Prozessanschluss
Kabel	2-adrig geschirmt/verdrillt, 0,519 mm ² (20 AWG), PVC-Mantel
Optionen	<ul style="list-style-type: none">Flanschadapter, siehe zugehörige Anleitungen
Zulassungen	CE***, FM, ATEX, C-TICK, INMETRO, CSA (nur ETFE)

* Ungefährtes Versandgewicht des Sensors mit Standardkabellänge.

** Bei Applikationen mit Chemikalien ist die Kompatibilität von ETFE oder PVDF und Epoxidharz zu prüfen oder die Verbindungsstelle extern vom Prozess zu montieren.


*** EMV-Bescheinigung auf Anfrage erhältlich

Maßbilder



Flanschadapter

Reduziermuffe aus Kunststoff




Montage

- Schrauben Sie den Sensor nicht direkt in Metall ein. Verwenden Sie eine Kunststoff-Reduziermuffe und einen Nippel zur Isolierung (kundenseitig).
- Beachten Sie bei der Sensormontage einen **Mindestabstand zum maximalen Materialfüllstand entsprechend der Nahbereichsausblendung**. Siehe zugehöriges Gerätehandbuch des Messumformers.
- Bei Applikationen mit Flüssigkeiten ist der Sensor so anzubringen, dass die Übertragungssachse senkrecht zur Flüssigkeitsoberfläche steht. Bei Behältern mit einem parabolischen Dach kann ein Verstellflansch Typ EA verwendet werden, um die Sensorsendefläche senkrecht zur Flüssigkeitsoberfläche zu montieren.
- Verwenden Sie bei Applikationen mit Schüttgütern einen Siemens Milltronics Verstellflansch, um die Ausrichtung des Sensors zu vereinfachen.
- Bei einer Standrohrmontage des Sensors muss die Innenwand des Standrohrs und das Rohrende frei von Schweißnähten und Graten sein.
- Verwenden Sie ggf. einen optionalen Temperaturfühler.
- Nicht zu stark anziehen. Handfest ist ausreichend.

Montage – Applikationen mit Schüttgütern

Standardapplikationen




In Applikationen mit Schüttgütern wird der Sensor auf den unteren Abzug ausgerichtet. Verwenden Sie den optionalen Verstellflansch von Siemens Milltronics, um die Ausrichtung zu vereinfachen.

Montage – Applikationen mit Flüssigkeiten

Standardapplikationen

Abgehängte Montage




Halterung



Bei einer abgehängten Montage sollte der Sensor weder Wind, Vibrationen, noch Stöße ausgesetzt werden.

WARNUNG!
NICHT für den Einsatz in korrosiven Umgebungen geeignet.

Sperrholz




Eine Sperrholzmontage ergibt eine ausgezeichnete Isolierung, muss aber stabil genug sein, um bei Belastung ein Durchhängen zu vermeiden.

WARNUNG!
NICHT für den Einsatz in korrosiven Umgebungen geeignet.

An den Blindflansch geschweißte Verschraubung

Reduziermuffe aus Kunststoff

Blindflansch




WARNUNG!
NICHT für den Einsatz in korrosiven Umgebungen geeignet.

Flansch, Dichtung und Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage – Applikationen mit Flüssigkeiten


Aggressive Applikationen

Blindflansch



Flansch, Dichtung und Montagematerial
nicht im Lieferumfang enthalten.


Flanschmontage



Reduziermuffe
aus Kunststoff


Siemens
Milltronics
Flanschadapter

Gewindestutzen



An die Behälterde-
cke geschweißter
2" Gewindestutzen

Gewindestutzen




Verschaltung

Hinweis: Die Installation darf nur durch qualifiziertes Personal und unter Beachtung der örtlichen, gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden.

- Zur optimalen Störsicherheit sind die Kabel getrennt von anderen Kabeln (mit Ausnahme des Temperaturfühlers) in einem geerdeten Metallrohr zu verlegen. Erden Sie den Schirm nur am Messumformer. An Verbindungsstellen muss der Schirm isoliert werden, um Erdschleifen zu vermeiden.
- Alle Gewindeanschlüsse sind abzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
- Die Kabel sollten nicht offen verlegt werden.
- Vermeiden Sie eine Leitungsführung in der Nähe von Hochspannungs-, Motorleitungen, Schaltschützen oder Frequenzumrichtern (SCR-Steuerantriebe).

Direkter Anschluss


Schließen Sie den Ultraschall-Sensor über das zwei-adrige, geschirmte Kabel direkt an den Siemens Milltronics Messumformer an.



Hinweis: Bei Anschluss eines SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 oder HydroRanger 200 werden die Drähte weiß, schwarz und Schirm jeweils separat angeschlossen. Der Schirm und der weiße Draht dürfen NICHT verknüpft werden.

Koaxialverlängerung


Schließen Sie den Ultraschall-Sensor über einen Anschlusskasten und ein Koaxialkabel RG-62 A/U an den Siemens Milltronics Messumformer an. Diese Anordnung gilt für eine Gesamtlänge von 365 m (1200 ft).




Kabelverlängerung mit RG-62 A/U Koaxialkabel

Hinweis: Bei Anschluss eines SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 oder HydroRanger 200 darf KEIN Koaxialkabel verwendet werden. Die korrekte Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Abbildung unten.

3 Klemmen, direkt*



3 Klemmen, Verlängerung*



Kabelverlängerung unter Verwendung von geschirmtem Kabel mit verdrilltem Aderpaar, 0,823 mm² (18 AWG).

* Nur für SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 und HydroRanger 200

Περιληπτικό Εγχειρίδιο Οδηγιών ST-H

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες των μορφοτροπέων της σειράς ST-H. Το Εγχειρίδιο εφαρμογών μορφοτροπέων είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη από την τοποθεσία μας web: www.siemens.com/processautomation. Έκδοση σε έντυπη μορφή μπορεί να αγοράσετε από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Siemens Milltronics.

Ερωτήσεις σχετικά με τα περιεχόμενα του εγχειρίδιου αυτού μπορείτε να απευθύνετε προς τη:

Siemens Milltronics Process Instruments

1954 Technology Drive, P.O. Box 4225

Peterborough, Ontario, Canada, K9J 7B1

Email: techpubs.smp@siemens.com

Πνευματικά δικαιώματα: Siemens
Milltronics Process Instruments 2013.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Δήλωση αποποίησης

Παροτρύνουμε τους χρήστες να αγοράζουν εξουσιοδοτημένα έντυπα εγχειρίδια ή να ανατρέχουν σε ηλεκτρονικές εκδόσεις των εγχειρίδιων που έχουν δημοσιευγηθεί και εγκριθεί από τη Siemens Milltronics Process Instruments. Η Siemens Milltronics Process Instruments δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα των αντιγράφων ολόκληρου ή μέρους του αναπαραχθέντος εγχειρίδιου, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση ή εκτυπωμένο αντίγραφο.

Παρόλο που έχουμε ελέγχει ότι τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειρίδιου συμφωνούν με τα όργανα που περιγράφονται, τυχόν διαφοροποιήσεις είναι πιθανές. Επομένως, δεν μπορούν να εγγυηθούμε πλήρη συμφωνία μεταξύ των περιεχομένων του και της συσκευής που αγοράσατε. Τα περιεχόμενα του εγχειρίδιου αυτού επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και οι διορθώσεις ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις του. Κάθε πρόταση για τυχόν βελτιώσεις είναι ευπρόσδεκτη.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε τροποποιήσεις.

Το MILLTRONICS είναι σήμα κατατεθέν της Siemens Milltronics Process Instruments

Οδηγίες ασφαλείας

Οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται προκειμένου να διασφαλίζεται η προσωπική σας ασφάλεια και η ασφάλεια τρίτων καθώς και να προστατεύεται το προϊόν και ο συνδεδεμένος με αυτό εξοπλισμός. Οι προειδοποιητικές υποδείξεις συνοδεύονται από μια επεξήγηση σχετικά με το βαθμό της προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνεται.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: σχετίζεται με ένα προειδοποιητικό σύμβολο πάνω στο προϊόν και σημαίνει ότι η μη τήρηση των απαιτούμενων προφυλάξεων μπορεί να προκαλέσει θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή/και σημαντικές υλικές ζημιές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: σημαίνει ότι η μη τήρηση των απαιτούμενων προφυλάξεων μπορεί να προκαλέσει θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή/και σημαντικές υλικές ζημιές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σημαίνει ότι η μη τήρηση των απαιτούμενων προφυλάξεων μπορεί να προκαλέσει σημαντικές υλικές ζημιές.

Σημείωση: επισημαίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν ή με το συγκεκριμένο τμήμα του εγχειρίδου χρήσης.

Εισαγωγή

Ο μορφοτροπέας ST-H λειτουργεί σε συνδυασμό με προϊόντα παρακολούθησης στάθμης με υπέρηχους της Siemens Milltronics.

Ο μορφοτροπέας μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια του παλμού εκπομπής από τον πομποδέκτη σε ηχητική ενέργεια. Στη συνέχεια, μετατρέπει ξανά την ηχητική ενέργεια της ηχούς σε ηλεκτρική ενέργεια για τον ελεγκτή.

Η επιφάνεια του μορφοτροπέα εκπέμπει ηχητική ενέργεια που ακτινοβολείται προς τα έξω, και το πλάτος της οποίας μειώνεται σε ποσοστό αντιστρόφως ανάλογο προς το τετράγωνο της απόστασης. Η μέγιστη ισχύς ακτινοβολείται κάθετα από την επιφάνεια του μορφοτροπέα, πάνω στον άξονα εκπομπής. Στο σημείο όπου η ισχύς μειώνεται κατά το ήμισυ (-3 dB), ένας κωνικά οριοθετημένος χώρος, κεντραρισμένος γύρω από τον άξονα εκπομπής, καθορίζει την ηχητική δέσμη, η διάμετρος της οποίας αποτελεί τη γωνία της δέσμης.


Οι μορφοτροπείς ST-H διαθέτουν ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα που μεταδίδει προς τον ελεγκτή τη θερμοκρασία αέρα που μετριέται στο μορφοτρόπεα.

Γενικές οδηγίες



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υλικά κατασκευής έχουν επιλεγεί με βάση τη χημική τους συμβατότητα (ή αδράνεια) για γενική χρήση. Σε ό,τι αφορά την έκθεση σε συγκεκριμένο περιβάλλον, αντιπαραβάλετε με τους πίνακες χημικής συμβατότητας, πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση.

Σημείωση: Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον. Η λειτουργία του παρόντος εξοπλισμού σε κατοικημένη περιοχή ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ορισμένες ραδιοεπικοινωνίες.



Καλωδιώσεις για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές

Ελέγχετε πάντοτε την πινακίδα ονόματος της συσκευής και την ετικέτα συσκευής διεργασίας για να βεβαιώνεστε για το είδος της έγκρισης.

1. Ενδογενώς ασφαλής καλωδίωση

Πινακίδα ονόματος συσκευής (ATEX/INMETRO/C-TICK/CSA)




Το πιστοποιητικό ATEX μπορεί να ληφθεί από τη σελίδα προϊόντων της τοποθεσίας μας Web: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>.

Πηγαίνετε στο **Support (Υποστήριξη) > Approvals / Certificates (Εγκρίσεις / Πιστοποιητικά)**.

Το διάγραμμα συνδέσεων ενδογενώς ασφαλούς εγκατάστασης CSA, αριθμός **1-9470004Z-DX-A**, μπορεί να ληφθεί από τη σελίδα προϊόντων της τοπιθεσίας μας Web στο Διαδίκτυο: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>.

Πηγαίνετε στο Support (Υποστήριξη) > Installation Drawings (Διαγράμματα εγκατάστασης) > Level Measurement (Μέτρηση στάθμης) > Continuous - Ultrasonic (Συνεχής - Υπέροχη).

Πινακίδα ονόματος συσκευής (FM)



- Ανατρέξτε στις Οδηγίες ειδικά για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές (κωδικός ευρωπαϊκής οδηγίας ATEX 94/9/EK, παράρτημα II, 1/0/6) στη σελίδα 4.

Οδηγίες ειδικά για εγκαταστάσεις σε επικίνδυνες περιοχές (κωδικός ευρωπαϊκής οδηγίας ATEX 94/9/EK, παράρτημα II, 1/0/6)

Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν για εξοπλισμό που καλύπτεται από το πιστοποιητικό με αριθμό SIRA 13ATEX5017X.


1. Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εύφλεκτα αέρια και ατμούς με συσκευές της ομάδας II και κατηγορίας θερμοκρασιών T5.
2. Ο εξοπλισμός έχει πιστοποιηθεί για χρήση σε περιοχή θερμοκρασιών περιβάλλοντος από -20 έως +60° C.
3. Ο εξοπλισμός δεν έχει αξιολογηθεί ως συσκευή που σχετίζεται με την ασφάλεια, όπως αναφέρεται στην Οδηγία 94/9/EK, Παράρτημα II, παράγραφος 1.5.
4. Το πιστοποιητικό έχει ένα πρόθεμα 'X', που επισημαίνει ότι ισχύουν ειδικές συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης. Τα άτομα που εγκαθιστούν ή επιθεωρούν τον παρόντα εξοπλισμό πρέπει να έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενα του πιστοποιητικού.
5. Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται μόνο από κύκλωμα που περιλαμβάνει κατάλληλη ασφάλεια με ικανότητα διακοπής 1500 Α τουλάχιστον.
6. Η εγκατάσταση και η επιθεώρηση του παρόντος εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τον εφαρμοστέο κώδικα πρακτικής (EN 60079-14 και EN 60079-17 στην Ευρώπη).
7. Η επισκευή του παρόντος εξοπλισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τον εφαρμοστέο κώδικα πρακτικής (π.χ. EN 60079-19 στην Ευρώπη).
8. Εξαρτήματα που πρόκειται να ενσωματωθούν στον εξοπλισμό ή να χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά πρέπει να τοποθετούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, σύμφωνα με την τεκμηρίωση του κατασκευαστή.
9. Η πιστοποίηση του παρόντος εξοπλισμού στηρίζεται στα εξής υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του:
 - Ένωση συγκόλλησης Norton Performance Plastics Chemgrip
 - Υλικό περιβλήματος ETFE
 - Υλικό περιβλήματος PVDF
 - Ενθυλακωτικό Dow-Corning 3-4207
 - Royal EPOCAP 42174/52174
 - Ενθυλακωτικό Cotronics Durapot 864

Αν είναι πιθανόν να έλθει ο εξοπλισμός σε επαφή με διαβρωτικές ουσίες, όπως διαλύτες που μπορεί να επιδράσουν σε πολυμερή υλικά, τότε συνιστά ευθύνη του χρήστη να λάβει τις κατάλληλες προφυλάξεις για να αποφευχθεί τυχόν ανεπανόρθωτη βλάβη του εξοπλισμού. Είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι και να τεκμηριώνεται από το φύλλο δεδομένων των υλικών ότι ο μορφοτροπέας παρουσιάζει αντοχή στις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Το σώμα του μορφοτροπέα ST-H αποτελείται από δύο χυτά μέρη PVDF ή ETFE με εσωτερικά τμήματα που είναι τοποθετημένα μέσα σε εποξική ρητίνη. Η ένωση ανάμεσα στο επάνω και το κάτω τμήμα δεν είναι ερμητικά στεγανοποιημένη. Η δομική ακεραιότητα του μορφοτροπέα διακυβεύεται σε περίπτωση που η ένωση εκτεθεί σε περιβάλλον που προσβάλει τις εποξικές ρητίνες. Αποτέλεσμα θα είναι η απόσπαση του επάνω τμήματος από το κύριο σώμα του μορφοτροπέα.

Σε περιβάλλοντα που είναι συμβατά με PVDF ή ETFE τα οποία όμως διαβρώνουν τις εποξικές ρητίνες, ο μορφοτροπέας πρέπει να τοποθετείται με τη βοήθεια φλάντζας ή στελέχους με χρήση του σπειρώματος 2" στο κάτω τμήμα του μορφοτροπέα. Η ένωση ανάμεσα στο πάνω και το κάτω τμήμα του μορφοτροπέα πρέπει να μονώνεται από το διαβρωτικό περιβάλλον.



Αν το επάνω τμήμα αποχωριστεί από το κύριο σώμα του μορφοτροπέα, κυκλώματα που είναι υπό τάση θα εκτεθούν σε επικίνδυνο περιβάλλον, μεγαλώνοντας τον κίνδυνο έκρηξης, σε περίπτωση που η συγκέντρωση ππητικών ή εκρηκτικών κόνεων ή αερίων ανέρχεται σε επαρκή βαθμό. Επίσης, ενδέχεται να παρουσιαστεί δυσλειτουργία του συστήματος παρακολούθησης στάθμης, που μπορεί να επηρεάσει τη διεργασία που χρησιμοποιεί το σύστημα μέτρησης με υπέρηχους.

Προδιαγραφές


Μορφοτροπέας ST-H	
Φάσμα τιμών μέτρησης	0,3 - 10 m (1 - 33 ft)
Πίεση	αναπνοή
Πηγή τροφοδοσίας	ο μορφοτροπέας θα πρέπει να τροφοδοτείται μόνο από ελεγκτή που έχει πιστοποιηθεί από τη Siemens Milltronics
Συχνότητα	44 kHz
Γωνία δέσμης	12°
Βάρος*	1,4 kg (3 lbs)
Απόσταση διαχωρισμού	365 m (1200 ft) από τον πομποδέκτη
Στοιχεία περιβάλλοντος	
Θέση	σε εσωτερικό χώρο/ εξωτερικό χώρο
Υψόμετρο	2000 m (το ανώτατο)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20 έως +60° C (-5 έως +140 °F) (μοντέλο με έγκριση ATEX, INMETRO) -40 έως +73° C (-40 έως +163 °F) (μοντέλο με έγκριση CSA/FM)
Κατασκευή	
Περίβλημα	Βάση και καπάκι PVDF ή ETFE (ένωση σε εποξική ρητίνη)**
Τοποθέτηση	σύνδεση διεργασίας 2" NPT (κωνική), R 2" (BSPT) ή G 2" (BSPP)
Καλώδιο	δισύρματο θωρακισμένο/συνεστραμμένο, 0,519 mm ² (20 AWG), περίβλημα PVC
Επιλογές	<ul style="list-style-type: none">• φλαντζωτός προσαρμογέας, ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες
Έγκρισεις	CE***, FM, ATEX, C-TICK, INMETRO, CSA (ETFE μόνο)

* Προσεγγιστικό βάρος αποστολής του μορφοτροπέα με σύνθετες μήκος καλωδίου.


** Σε χημικές εφαρμογές να ελέγχετε τη συμβατότητα του ETFE ή του PVDF και της εποξικής ρητίνης, ή να τοποθετείτε ένωση εκτός της διεργασίας.

*** Επιδόσεις EMC διαθέσιμες κατόπιν αίτησης.

Διάγραμμα και διαστάσεις



Φλαντζωτός προσαρμογέας




Τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε το μορφοτροπέα απευθείας πάνω σε μέταλλο. Χρησιμοποιήστε σύνδεσμος πλαστικού τύπου και μούφα για τη μόνωση (παρέχονται από τον πλεάτη).
- Τοποθετήστε το μορφοτροπέα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να βρίσκεται **πάνω από τη μέγιστη στάθμη υλικού τουλάχιστον κατά την τιμή νεκρής ζώνης**. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σχετικού ελεγκτή.
- Σε εφαρμογές υγρών, ο μορφοτροπέας πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο όξονας εκπομπής να είναι κάθετος προς την επιφάνεια του υγρού. Σε δεξαμενές με παραβολική κορύφη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα Easy Aimer για την κατακόρυφη τοποθέτηση της επιφάνειας του μορφοτροπέα ως προς την επιφάνεια του υγρού.
- Σε εφαρμογές στερεών, χρησιμοποιήστε το Easy Aimer της Siemens Milltronics για τη στόχευση του μορφοτροπέα.
- Όταν ο μορφοτροπέας τοποθετείται σε κατακόρυφο σωλήνα, η εσωτερική επιφάνεια και το άκρο του κατακόρυφου σωλήνα πρέπει να είναι λεία, χωρίς γρέζια, ραβδώσεις ή ραφές.
- Χρησιμοποιήστε τον προαιρετικό αισθητήρα θερμοκρασίας όταν τοποθετείτε το μορφοτροπέα.
- Μην σφίγγετε υπερβολικά. Αρκεί η σύσφιξη των υλικών τοποθέτησης με το χέρι.

Τοποθέτηση – Εφαρμογές στερεών

Εφαρμογές σε μη διαβρωτικό περιβάλλον




Σε εφαρμογές στερεών, τοποθετήστε το μορφοτροπέα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να στοχεύει προς το σημείο άντλησης χαμηλής στάθμης. Χρησιμοποιήστε το προαιρετικό Easy Aimer της Siemens Milltronics για να διευκολυνθεί η τοποθέτηση.

Τοποθέτηση – Εφαρμογές υγρών

Εφαρμογές σε μη διαβρωτικό περιβάλλον

Εύκαμπτος αγωγός


Βραχίονας στήριξης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για
χρήση σε διαβρωτικό
περιβάλλον.

Ο μορφοτροπέας που είναι τοποθετημένος σε εύκαμπτο αγωγό δεν θα πρέπει να υποβάλλεται σε αέρα, κραδασμούς ή κτυπήματα

Κόντρα πλακέ




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για
χρήση σε διαβρωτικό
περιβάλλον.

Η τοποθέτηση σε κόντρα πλακέ παρέχει άριστη μόνωση, πρέπει όμως να είναι επαρκώς άκαμπτη, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη κάψψη σε περίπτωση που υποβληθεί σε φορτίο.

μούφα συγκολλημένη
στην τυφλή φλάντζα

σύνδεσμος
πλαστικού τύπου

Τυφλή φλάντζα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για
χρήση σε διαβρωτικό
περιβάλλον.


Η φλάντζα, το παρέμβυσμα και τα υλικά τοποθέτησης παρέχονται από τον πελάτη.

Τοποθέτηση – Εφαρμογές υγρών


Εφαρμογές σε διαβρωτικό περιβάλλον

Τυφλή φλάντζα

Φλαντζωτού τύπου




Η φλάντζα, το παρέμβυσμα και τα υλικά τοποθέτησης παρέχονται από τον πελάτη.




σύνδεσμος πλαστικού τύπου
φλαντζωτός προσαρμογέας
Siemens
Milltronics

Σύνδεσμος

Σύνδεσμος



2" σύνδεσμος
συγκολλημένος στο
πάνω μέρος του
δοχείου



Φλαντζωτός
κατακόρυφος σωλήνας
πελάτη. Αν πρέπει να
συγκολληθεί μεταλλική
φλάντζα στο σωλήνα,
ανατρέξτε στο
Εγχειρίδιο εφαρμογών
μορφοτροπέων, που
διατίθεται στη διεύθυνση
[www.siemens.com/
processautomation](http://www.siemens.com/processautomation).


Διασύνδεση

Σημείωση: Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς.

- Για μέγιστη μόνωση από ηλεκτρικούς θορύβους, τοποθετήστε το καλώδιο ξεχωριστά, μέσα σε γειωμένο μεταλλικό αγωγό χωρίς άλλη καλωδιωση (με εξαίρεση τον αισθητήρα θερμοκρασίας). Γειώστε μόνο τη θωράκιση στον πομποδέκτη. Μονώστε τη θωράκιση στις ενώσεις, για να αποφευχθεί η τυχαία σύνδεση με τη γείωση.
- Στεγανοποιήστε όλες τις σπειροτομημένες συνδέσεις για να αποφευχθεί η διείσδυση υγρασίας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ακάλυπτο.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο κοντά σε υψηλές τάσεις ή ρεύματα, ασφαλειοδιακόπτες και οδηγούς ελέγχου SCR.

Απευθείας σύνδεση


Συνδέστε το μορφοτροπέα απευθείας με τον πομποδέκτη Milltronics χρησιμοποιώντας το δισύρματο θωρακισμένο καλώδιο.



Σημείωση: Κατά τη σύνδεση σε SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 ή HydroRanger 200, το λευκό, το μαύρο και το θωρακισμένο σύρμα συνδέονται ξεχωριστά. MHN συνδέετε το λευκό με το θωρακισμένο σύρμα.

Ομοαξονική επέκταση


Συνδέστε το μορφοτροπέα με πομποδέκτη Siemens Milltronics χρησιμοποιώντας ένα κουτί διακλάδωσης και το ομοαξονικό καλώδιο RG-62 A/U. Η διάταξη αυτή είναι κατάλληλη για συνδυαστικές περιπτώσεις έως 365 m (1200 ft).




Καλώδιο επέκτασης με χρήση RG-62 A/U coax

Σημείωση: Κατά τη σύνδεση με SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 και HydroRanger 200, MHN χρησιμοποιείτε ομοαξονικό καλώδιο, αλλά ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα για τη σωστή διαδικασία.

Απευθείας με 3 ακροδέκτες*



Επέκταση με 3 ακροδέκτες*



Καλώδιο επέκτασης με χρήση θωρακισμένου/συνεστραμμένου ζεύγους 0,823 mm² (18 AWG)

* Για SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 και HydroRanger 200 μόνο

ST-H Manual para la puesta en marcha rápida

Este manual describe las principales características y funciones de los sensores ST-H. En nuestra página de internet puede descargar la *Guía de aplicación de los sensores*: www.siemens.com/processautomation. Puede pedir una versión impresa contactando con un representante local de Siemens Milltronics.

Para más información acerca de este documento contacte:

Siemens Milltronics Process Instruments
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontario, Canadá, K9J 7B1
E-mail: techpubs.smpi@siemens.com

**Copyright Siemens Milltronics
Process Instruments 2013.
Todos los derechos reservados**

Exención de responsabilidad

Recomendamos a nuestros usuarios obtengan copias impresas de la documentación o consulten las versiones digitales diseñadas y comprobadas por Siemens Milltronics Process Instruments. En ningún caso será Siemens Milltronics Process Instruments responsable de reproducciones totales o parciales de la documentación, ya sea de versiones impresas o electrónicas.

Hacemos todo lo necesario para garantizar la conformidad del contenido de este manual con el instrumento proporcionado. Sin embargo, estas informaciones quedan sujetas a cambios y no asumimos responsabilidad alguna en caso de modificaciones. Examinamos y corregimos el contenido de este manual regularmente y nos esforzamos en proporcionar publicaciones cada vez más completas. No dude en contactarnos si tiene preguntas o comentarios.
Las especificaciones están sujetas a cambios.

MILLTRONICS es una marca registrada de Siemens Milltronics Process Instruments.

Notas de seguridad

Es imprescindible respetar las indicaciones de seguridad para una utilización sin peligro alguno para el usuario, el personal, el instrumento y los equipos conectados a éste. Por motivos de claridad expositiva en los textos de indicación y de precaución se destaca el nivel de precaución necesario para cada intervención.



ADVERTENCIA: información que se refiere a un marcado colocado en el producto. Significa que al no observar las precauciones de seguridad se puede provocar la muerte, lesiones corporales graves y/o daños materiales considerables.



ADVERTENCIA: significa que la no observancia de las debidas precauciones podría tener como consecuencia la muerte, lesiones graves o importantes daños materiales.

PRECAUCIÓN: significa que al no observar las precauciones de seguridad se pueden producir daños materiales considerables.

Nota: es una información importante acerca del instrumento o de la parte respectiva del manual, al cual se debe atender especialmente.


Introducción

El sensor ST-H se utiliza con los transmisores de nivel por ultrasonidos Siemens Milltronics .

El sensor convierte la energía eléctrica de la pulsación emitida por el emisor receptor en energía acústica, luego convierte la energía acústica del eco de retorno en energía eléctrica, para el transmisor.

La energía acústica efectiva se genera en la cara del sensor y es radiada hacia afuera, disminuyendo en amplitud con un cociente inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La potencia máxima es irradiada axialmente (perpendicular) de la cara del sensor en el eje de transmisión. Cuando la potencia se reduce a la mitad (-3 dB) se forma un límite cónico centrado en el eje de transmisión, que define el haz sonoro. La medida de diámetro de éste cono en grados se define como el ángulo de emisión.

Los sensores ST-H incorporan un sensor de temperatura, que informa al transmisor de la temperatura del aire en el sensor ultrasónico.



Indicaciones generales



ADVERTENCIA: Los materiales de construcción son seleccionados en base a su compatibilidad química (o inertidad) para usos generales. Antes de instalar los sensores en ambientes específicos recomendamos consulte las tablas de compatibilidad química.

Nota: Este aparato se ha diseñado para el uso en ámbito industrial. El uso de este aparato en instalaciones residenciales puede causar interferencias a varias comunicaciones por radio.

Instrucciones para el cableado en áreas potencialmente explosivas

En cualquier caso, es recomendable comprobar las aprobaciones indicadas en las placas de identificación del aparato y de la conexión al proceso.

1. Cableado intrínsecamente seguro


Placa indicadora del aparato (ATEX/INMETRO/C-TICK/CSA)



El certificado ATEX se puede descargar desde nuestra web, página producto : <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Ver **Support > Approvals / Certificates**.

El diagrama de conexiones de seguridad intrínseca CSA número **1-9470004Z-DX-A** se puede descargar de nuestra web: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Véase **Support > Installation Drawings > Level Measurement > Continuous - Ultrasonic**.

Placa de identificación del aparato (FM)



- Ver *Instrucciones específicas relativas a instalaciones en emplazamientos peligrosos (Directiva Europea ATEX 94/9/CE, Anexo II, 1/0/6)* página 4.

Instrucciones específicas relativas a instalaciones en emplazamientos peligrosos (Directiva Europea ATEX 94/9/CE, Anexo II, 1/0/6)

Estas instrucciones se refieren al aparato que ha obtenido el certificado número SIRA 13ATEX5017X.


1. El instrumento se puede utilizar en zonas con gases y vapores inflamables, con aparatos del Grupo II y clase de temperatura T5.
2. Este dispositivo puede soportar temperaturas ambientes de -20 °C a +60 °C.
3. El sensor no se ha analizado como sistema de protección, como se indica en la Directiva 94/9/CE Anexo II, cláusula 1,5.
4. El sufijo 'X' en el número de certificado indica condiciones de instalación específicas. El personal responsable de la instalación y la verificación del aparato debe tener acceso al contenido del certificado.
5. El instrumento deberá recibir alimentación eléctrica de un dispositivo con un fusible apropiado, con una capacidad de ruptura de 1500A.
6. La instalación y la verificación de este aparato deberá efectuarse por personal calificado en conformidad con los códigos de práctica aplicables (EN 60079-14 y EN 60079-17 en Europa).
7. La reparación de este sensor deberá realizarse por personal calificado en conformidad con los códigos de práctica aplicables (EN 60079-19 en Europa).
8. La integración de componentes o la sustitución de parte del equipo deberá realizarse por personal calificado en conformidad con las indicaciones en la documentación del fabricante.
9. La certificación de este instrumento se basa en la utilización de los siguientes materiales de construcción:
 - Mezcla adhesiva Chempgrip de Norton Performance Plastics
 - Material de la caja: ETFE
 - Material de la caja: PVDF
 - Encapsulado Dow-Corning 3-4207
 - Royal EPOCAP 42174/52174
 - Encapsulante Durapot 864 de Cotronics

El usuario es responsable de tomar las precauciones necesarias para evitar el daño del aparato y garantizar el nivel de protección obtenido, si existe la posibilidad de que esté en contacto con productos agresivos. Es necesario efectuar inspecciones regulares y consultar las especificaciones de los materiales para determinar la resistencia química del sensor.


Precauciones de seguridad

La construcción del sensor ST-H consta de dos componentes moldeados (PVDF o EFTE) con componentes internos encapsulados en epoxi. La junta entre la sección superior/inferior no garantiza la hermeticidad. La exposición de la junta a un ambiente capaz de degradar el epoxi puede comprometer la integridad del sensor ultrasónico. Esto puede provocar la separación de la sección superior del cuerpo del sensor.

Algunos ambientes compatibles con el PVDF o EFTE pueden degradar el epoxi. Se recomienda efectuar el montaje colocando una brida o un adaptador roscado (2") en la sección inferior del sensor. Es imprescindible garantizar el aislamiento adecuado de la junta entre la sección superior/inferior en ambientes corrosivos.



NOTE: Apto para ambientes corrosivos.



ADVERTENCIA:
NO es adecuado para ambientes corrosivos.



La separación de la sección superior del cuerpo del sensor supone la exposición del circuito eléctrico al entorno peligroso y aumenta el riesgo de explosiones si el ambiente presenta concentraciones suficientes de polvos o de gases. Esto puede provocar averías en el sistema de medida de nivel, con consecuencias para el aparato ultrasónico.

Datos técnicos


Sensor ST-H	
Rango de medida	0,3 - 10 m (1 - 33 ft)
Presión	atmosférica
Alimentación eléctrica	El sensor sólo puede funcionar conectado a un transmisor Siemens Milltronics
Frecuencia	44 kHz
Ángulo del haz	12°
Peso*	1,4 kg (3 lbs)
Distancia entre dispositivos	365 m (1200 ft) del transmisor
Condiciones ambientales	
Ubicación	montaje interior/a prueba de intemperie
Altitud	máximo 2000 m
Temperatura ambiente	-20 ... +60 °C (-5 ... +140 °F) (versión con homologación ATEX, INMETRO) -40 ... +73 °C (-40 ... +163 °F) (versiones con homologación CSA/FM)
Construcción	
Carcasa	Base y tapa de PVDF o EFTE (junta epoxi)**
Montaje	Conexión al proceso 2" NPT (cónica), R 2" (BSPT), ó G 2" (BSPP)
Cable de conexión	Par trenzado/apantallado, sección 0,519 mm ² (20 AWG), material aislante PVC
Opciones	<ul style="list-style-type: none">adaptador de brida (ver las instrucciones)
Aprobaciones	CE***, FM, ATEX, C-TICK, INMETRO, CSA (ETFE únicamente)

* Peso de transporte aproximado del sensor con cable, longitud estándar.


** Comprobar la compatibilidad química del material (EFTE o PVDF) o instalar la junta fuera del proceso.

*** Certificado relativo a CEM disponible bajo demanda.

Esquema y dimensiones



Adaptador para brida




Montaje

- Evitar el contacto directo del sensor con superficies metálicas durante el montaje. Utilizar un acoplamiento de plástico y un manguito de aislamiento (suministrado por el cliente).
- Instalar el sensor a una distancia **por lo menos equivalente a la zona muerta, por encima del nivel más alto de material**. Ver las instrucciones de servicio del controlador.
- En aplicaciones con líquidos, montar el sensor para que el eje de transmisión sea perpendicular a la superficie del líquido. En depósitos con techo parabólico la brida Easy Aimer facilita la orientación de la superficie emisora del sensor perpendicularmente a la superficie del líquido.
- En aplicaciones con sólidos, orientar el sensor con la brida de orientación Easy Aimer Siemens Milltronics.
- Cuando el sensor se coloca sobre un tubo vertical, la superficie interna del tubo vertical y el extremo inferior deben ser lisos, sin rebabas, y costuras.
- Se recomienda utilizar el sensor ultrasónico con el sensor de temperatura opcional.
- No apretar excesivamente durante el montaje. Apretar el material de montaje manualmente.

Montaje - Aplicaciones con sólidos


Aplicaciones con materiales no corrosivos



En aplicaciones con sólidos, el sensor se debe montar orientado hacia el punto de vaciado. Para facilitar el montaje utilizar la brida de orientación opcional Easy Aimer Siemens Milltronics.

Montaje - Aplicaciones con líquidos

Aplicaciones con materiales no corrosivos




El sensor montado con un conducto flexible no se debe exponer al viento o a vibraciones.



¡ADVERTENCIA!
NO es adecuado para ambientes corrosivos.


Madera contrachapada



Un soporte de madera contrachapada ofrece un excelente aislamiento (debe ser lo suficientemente rígido).



¡ADVERTENCIA!
NO es adecuado para ambientes corrosivos.



Brida, junta y material proporcionados por el cliente.




¡ADVERTENCIA!
NO es adecuado para ambientes corrosivos.

Montaje - Aplicaciones con líquidos


Aplicaciones con materiales corrosivos

Brida ciega



Brida, junta y material proporcionados por el cliente.


Acoplamiento con brida



manguito de plástico
Adaptador de brida Siemens Milltronics


Tubo vertical embriado proporcionado por el cliente. La soldadura de una brida metálica al tubo está descrita en el *Manual de aplicación del sensor* disponible en www.siemens.com/processautomation

Acoplamiento



Acoplamiento 2"
soldado en la parte
superior del depósito

Acoplamiento




Interconexión

Nota: La instalación del instrumento debe ser realizada solamente por especialistas capacitados, respetando las normas específicas del país.

- Instalar los cables separadamente en tuberías metálicas conectadas a tierra (excepto el sensor de temperatura), para tener mayor inmunidad al ruido ambiental. Conectar a tierra en el transmisor únicamente. aislar la malla para evitar conexiones a tierra no deseadas.
- Sellar todas las conexiones herméticamente para evitar infiltración y humedad.
- Instalar protecciones adecuadas para los cables.
- Evitar la instalación del cable cerca de fuentes de alta tensión o alta intensidad, contactores y sistemas de control, SCR.

Conexión directa


Utilizar un cable de 2 conductores blindado para conectar el sensor al transmisor directamente.



Nota: Para conectar el sensor y un transmisor SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200, o HydroRanger 200 conectar el cable blanco, negro y el blindaje separadamente. Es imprescindible NO conectar el cable blanco y el blindaje juntos.

Extensión coaxial


Utilizar una caja de conexiones y un cable coaxial RG-62 A/U para conectar el sensor y un transmisor Siemens Milltronics. Con este tipo de instalación se admiten separaciones de hasta 365 m (1200 ft).




Para extensiones de cables, utilizar cable coaxial RG-62 A/U

Nota: Es imprescindible NO utilizar cable coaxial para conectar el sensor y un transmisor SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200, ó HydroRanger 200. Para más detalles véase el diagrama a continuación.

Conexión directa, 3 bornes*



Extensión 3 bornes*



Para extensiones de cables, utilizar un cable de par trenzado/apantallado 0,823 mm² (18 AWG).

* Sólo para SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 y HydroRanger 200.

ST-H

Manuel pour la mise en service rapide

Ce document décrit les caractéristiques et les fonctions essentielles des transducteurs série ST-H. Le *Guide d'application des transducteurs* peut être téléchargé à partir du site www.siemens.com/processautomation. Pour obtenir une version imprimée du document, contactez votre représentant Siemens Milltronics.

Toute question sur le contenu de ce document peut être adressée à :

Siemens Milltronics Process Instruments
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontario, Canada, K9J 7B1
E-mail : techpubs.smp1@siemens.com

Copyright Siemens Milltronics Process Instruments 2013. Tous droits réservés	Clause de non-responsabilité
---	-------------------------------------

Nous encourageons les utilisateurs à se procurer les exemplaires imprimés de ces documents, ou les versions électroniques préparées et validées par Siemens Milltronics Process Instruments. Siemens Milltronics Process Instruments ne pourra être tenu responsable du contenu de toute reproduction totale ou partielle des versions imprimées ou électroniques.

Le contenu de ce document a été vérifié pour garantir la conformité avec les caractéristiques de l'instrument. Des divergences étant possibles, nous ne pouvons en aucun cas garantir la conformité totale. Ce document est révisé et actualisé régulièrement pour inclure les nouvelles caractéristiques. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Sous réserve de modifications techniques.

MILLTRONICS est une marque déposée de Siemens Milltronics Process Instruments.

Consignes de sécurité

Il est important de respecter les consignes fournies dans ce document afin de garantir la sécurité de l'utilisateur ou de tiers et la protection de l'instrument ou de tout équipement connecté à ce dernier. Chaque avertissement s'associe à une explication détaillée du niveau de précaution recommandé pour chaque opération.



AVERTISSEMENT : fait référence à une mention sur le produit. Signifie que la mort, des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels conséquents peuvent se produire si les dispositions de sécurité correspondantes ne sont pas respectées.



AVERTISSEMENT : signifie que la mort, des blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels conséquents peuvent se produire si les dispositions de sécurité correspondantes ne sont pas respectées.

PRECAUTION : signifie que des dommages matériels conséquents peuvent se produire si les dispositions de sécurité correspondantes ne sont pas respectées.


N.B. : information importante concernant l'instrument ou une section particulière des instructions de service.

Introduction

Le transducteur ST-H est utilisé avec les transmetteurs de niveau à ultrasons de Siemens Milltronics.

Le transducteur convertit l'énergie électrique de l'impulsion émise par le transmetteur, en énergie acoustique. L'énergie acoustique de l'écho est ensuite convertie en énergie électrique pour le transmetteur.

L'énergie acoustique est émise de la face émettrice du transducteur et rayonnée vers l'extérieur. Son amplitude est décroissante à un taux inversement proportionnel au carré de la distance. La puissance maximale est obtenue sur l'axe de transmission, ligne perpendiculaire à la face émettrice du transducteur. Le cône virtuel, centré sur l'axe de transmission, et dont l'enveloppe passe par le point où la puissance acoustique est réduite de moitié (-3 dB), définit l'angle du faisceau d'émission.



Les transducteurs ST-H sont équipés d'un capteur de température interne. Ce capteur mesure la température de l'air au transducteur pour la rapporter au transmetteur.

Consignes générales



AVERTISSEMENT : Les appareils sont conçus avec des matériaux choisis en fonction de leur compatibilité chimique, pour usage général. Se reporter aux tableaux de compatibilité avant toute utilisation dans un environnement spécifique.


N.B. : Cet instrument est conçu pour une utilisation en milieu industriel. En cas d'utilisation en zone résidentielle, cet appareil peut provoquer différentes interférences radio.

Câblage pour zones dangereuses

Dans tous les cas, vérifier les homologations indiquées sur la plaque signalétique et la plaque d'identification de l'instrument.

1. Câblage sécurité intrinsèque


Plaque signalétique de l'instrument (ATEX/INMETRO/C-TICK/CSA)



Le certificat ATEX peut être téléchargé de la page produit de notre site : <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Consulter **Support > Approvals / Certificates**.

Le schéma de raccordement CSA Sécurité intrinsèque numéro 1-9470004Z-DX-A est disponible sur la page produit de notre site : <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Consulter **Support > Installation Drawings > Level Measurement > Continuous - Radar**.

Plaque signalétique de l'instrument (FM)



- Consulter *Instructions spécifiques aux installations en zone dangereuse* (réf. Directive Européenne ATEX 94/9/CE, Annexe II, 1/0/6) page 4.

Instructions spécifiques aux installations en zone dangereuse

(réf. Directive Européenne ATEX 94/9/CE, Annexe II, 1/0/6)

Consignes applicables au système objet du certificat N° SIRA 13ATEX5017X :


1. L'appareil peut être utilisé en présence de gaz et de vapeurs inflammables, avec des instruments de groupe IIC, classification de température T5.
2. L'appareil peut être utilisé lorsque la température ambiante varie entre -20 °C et +60 °C.
3. Conformément à la Directive 94/9/CE Annexe II, clause 1,5, cet appareil n'est pas considéré un dispositif de sécurité.
4. Le suffixe 'X' du numéro de certificat fait référence à des conditions spéciales, applicables à l'installation et à l'utilisation. Toute personne habilitée à installer ou à vérifier cet appareil doit pouvoir consulter le contenu du certificat.
5. Cet appareil doit être alimenté par un système comportant un fusible approprié, avec un pouvoir de coupure de 1500A.
6. L'installation et la vérification de cet appareil doivent être effectuées par un personnel qualifié, en accord avec le code de bonne pratique applicable (EN 60079-14 et EN60079-17 pour l'Europe).
7. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée par un personnel qualifié, en accord avec le code de bonne pratique applicable (ex. EN 60079-19 pour l'Europe).
8. Les composants intégrés dans l'appareil ou utilisés pour les remplacements éventuels devront être installés par un personnel qualifié en accord avec les spécifications contenues dans la documentation fournie par le fabricant.
9. Cet appareil est conçu avec les matériaux suivants, pour permettre un fonctionnement fiable en zone certifiée :
 - Pâte d'adhésion Norton Performance Plastics Chemgrip
 - Boîtier ETFE
 - Boîtier PVDF
 - Protection isolante Dow-Corning 3-4207
 - Royal EPOCAP 42174/52174
 - Protection isolante Durapot 864 Cotronics

Si l'appareil peut entrer en contact avec des substances aggressives, tels que des solvants pouvant affecter des matériaux polymérisés, il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures adéquates pour empêcher la détérioration de l'appareil et garantir l'indice de protection. Il est impératif de vérifier l'appareil régulièrement et de consulter les spécifications fournies pour s'assurer de la résistance du transducteur aux substances chimiques présentes dans l'application.

Mesures de sécurité

Le corps du transducteur ST-H est composé de deux pièces principales, moulé en PVDF ou ETFE, et des composants internes enrobés d'époxyde. La jonction entre la partie supérieure/inférieure n'est pas hermétique. L'exposition de cette jonction à une atmosphère susceptible d'attaquer l'époxy affectera l'intégrité structurelle du transducteur. Dans ce cas, la section supérieure sera séparée du corps principal du transducteur.

Certaines atmosphères peuvent être compatibles avec le PVDF ou l'EFTE, mais peuvent attaquer l'époxy. Dans ce cas, prévoir une bride ou un support adapté(e) et installer le transducteur en utilisant le raccord 2" sur la partie inférieure. Il est impératif d'assurer l'isolation adéquate de la jonction du transducteur (section supérieure/inférieure) de l'atmosphère corrosive.



La séparation de la section supérieure du corps du transducteur entraînera l'exposition de la circuiterie sous tension à la zone dangereuse, augmentant le risque d'explosion lorsque des poussières ou des gaz explosifs sont présents en quantité suffisante. Cela peut également entraîner le dysfonctionnement de l'appareil de mesure de niveau, avec des conséquences pour le processus dans lequel est installé l'appareil ultrasonique.

Caractéristiques techniques


Transducteur ST-H	
Plage de mesure	0,3 - 10 m (1 - 33 ft)
Pression	atmosphérique
Alimentation auxiliaire	Utilisation du transducteur avec un transmetteur Siemens uniquement
Fréquence	44 kHz
Angle du faisceau	12°
Poids*	1,4 kg (3 lbs)
Séparation	365 m (1200 ft) du transmetteur
Caractéristiques environnementales	
Emplacement	intérieur/extérieur
Hauteur	2000 m (maximum)
Température ambiante	-20 ... +60 °C (-5 ... +140 °F) (version agréé ATEX, INMETRO) -40 ... +73 °C (-40 ... +163 °F) (version agréée CSA/FM)
Construction	
Corps	Base et couvercle en PVDF ou ETFE (joint époxy)**
Montage	Raccord process fileté 2" NPT (cône), R 2" (BSPT), ou G 2" (BSP)
Câble	Bifilaire blindé / torsadé 0,519 mm ² (20 AWG), gaine PVC
Options	<ul style="list-style-type: none"> adaptateur bride, cf. instructions correspondantes
Homologations	CE***, FM, ATEX, C-TICK, INMETRO, CSA (ETFE uniquement)

* Poids d'expédition approximatif du transducteur + câble (longueur standard).


** Lorsque le transducteur est utilisé pour mesurer des produits chimiques, vérifier la compatibilité de l'ETFE ou PVDF et de l'époxy ou s'assurer que la jonction se trouve à l'extérieur du process.

*** Certificat CEM disponible sur demande.

Encombrement et dimensions



Adaptateur bride




Montage

- Ne pas fixer le transducteur directement sur une surface métallique. Utiliser un raccord plastique et nipple de raccord pour l'isolation (fourniture client).
- Lors du montage du transducteur, respecter une **distance minimale équivalente à la valeur de la zone morte au dessus du niveau maximum du matériau**. Pour plus de détails se reporter aux instructions de service du transmetteur utilisé.
- Pour les applications avec des liquides, monter le transducteur de telle sorte que l'axe d'émission soit perpendiculaire à la surface du liquide. Lorsque l'appareil est installé sur une cuve équipée d'un toit parabolique, le dispositif Easy Aimer permet d'orienter la face émettrice du transducteur afin qu'elle soit perpendiculaire à la surface du liquide.
- Pour les applications avec des solides, utiliser le dispositif Easy Aimer de Siemens Milltronics pour orienter le transducteur.
- Si le transducteur doit être fixé sur un piquage, s'assurer que la surface intérieure et l'extrémité de la réhausse soient lisses, sans bavures, stries ou soudures.
- Le transducteur peut être associé à un capteur de température optionnel au moment du montage.
- Eviter un serrage excessif. Le serrage manuel du matériel est généralement suffisant.

Montage – Applications dans les solides

Applications non-corrosives




Pour mesurer les solides, le transducteur doit être orienté vers le point de vidange du réservoir. Le dispositif d'orientation Easy Aimer de Siemens Milltronics (option) simplifie ce type de montage.

Montage – Applications avec des liquides

Applications non-corrosives

Conduit flexible




Potence



AVERTISSEMENT :
NON adapté
à un milieu
corrosif.

Les transducteurs montés avec un conduit flexible ne doivent pas être exposés au vent, aux vibrations et aux secousses.

Support contre-plaqu 




AVERTISSEMENT :
NON adapté
à un milieu
corrosif.

Le montage sur un support en bois contre-plaqu  garantit une excellente isolation aux vibrations. Prévoir une plaque suffisamment rigide pour éviter toute flexion.

raccord soud  à la bride aveugle

raccord plastique

Bride pleine ou aveugle




AVERTISSEMENT :
NON adapté
à un milieu
corrosif.

Bride, support et mat riel fournis par le client.

Montage – Applications avec des liquides


Applications en milieu corrosifs

Bride pleine ou aveugle




Bride, support et matériel fournis par le client.

Raccord bride




raccord plastique
Adaptateur bride Siemens Milltronics
Rehausse avec montage bride fournie par le client.
Lorsque une bride métallique doit être soudée au tuyau, consulter le *Manuel d'utilisation du transducteur*, disponible sous www.siemens.com/processautomation

Manchon



Manchon 2" soudé sur la partie supérieure de la cuve

Manchon



Interconnexion

N.B. : L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié, en accord avec les dispositions réglementaires locales.

- Pour garantir une isolation optimale contre les bruits électriques, installer le câble sous gaine métallique mise à la terre, sans aucun autre câble (excepté le câble du capteur de température). Effectuer la mise à la terre de la tresse côté transmetteur uniquement. Isoler le blindage aux points de jonction pour éviter toute mise à la terre imprévue.
- Assurer un serrage hermétique des connexions pour éviter toute humidité d'infiltration.
- Le cheminement du câble doit être effectué avec des protections adaptées.
- Eviter l'installation du câble près de sources haute tension ou haute intensité, contacteurs et systèmes de commande à thyristors.

Connexion directe


Le transducteur doit être connecté directement au transmetteur Milltronics avec un câble blindé à 2 conducteurs.



N.B. : Connecter le blindage, le câble blanc et le câble noir séparément lorsque le transducteur est relié à un transmetteur SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 ou HydroRanger 200. NE PAS associer le blindage et le câble blanc lors de la connexion.

Extension coaxiale


Utiliser une boîte de jonction et un câble coaxial RG-62 A/U pour connecter le transducteur au transmetteur Siemens Milltronics. Ce type d'installation est conseillé pour les longueurs de câble jusqu'à 365 m (1200 ft).




Extension de câble avec un câble

N.B. : Il est impératif de NE PAS utiliser un câble coaxial pour relier le transducteur à un transmetteur SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 ou HydroRanger 200. Se reporter au schéma ci-dessous.

Connexion directe 3 bornes*



Extension 3 bornes*



Pour les extensions, utiliser un câble $0,823 \text{ mm}^2$ paire blindée/torsadée (18 AWG).

* Pour SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 et HydroRanger 200 uniquement

Manuale di avvio rapido ST-H

Questo manuale descrive le funzioni principali dei trasduttori serie ST-H. Il *Manuale di applicazione dei trasduttori* è disponibile per download sul nostro sito web: www.siemens.com/processautomation. È possibile acquistare una versione stampata del manuale presso il proprio rappresentante Siemens Milltronics.

Per ulteriori informazioni su queste istruzioni, rivolgersi a:

Siemens Milltronics Process Instruments
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontario, Canada, K9J 7B1
Email: techpubs.smpi@siemens.com

Italiano

Copyright Siemens Milltronics Process Instruments 2013. Tutti i diritti riservati	Clausola di esclusione della responsabilità
<p>Si consiglia agli utenti di acquisire manuali stampati autorizzati o di consultare le versioni elettroniche progettate e realizzate da Siemens Milltronics Process Instruments. Siemens Milltronics Process Instruments non potrà essere ritenuta responsabile per la riproduzione parziale o totale del contenuto delle versioni stampate o elettroniche.</p>	<p>La conformità tra lo stato tecnico dell'apparecchio e il contenuto di queste istruzioni è stato verificato; tuttavia, potrebbero essere riscontrate alcune variazioni. Non garantiamo pertanto la completa conformità delle istruzioni con l'apparecchio descritto. Si avvisa inoltre che tutti i documenti vengono regolarmente controllati ed aggiornati e che le eventuali correzioni vengono incluse nelle versioni successive. Si invitano gli utenti a trasmetterci i propri suggerimenti e commenti.</p> <p>Dati tecnici soggetti a cambiamenti senza alcun preavviso.</p>

MILLTRONICS è un marchio registrato di Siemens Milltronics Process Instruments.

Indicazioni di sicurezza

L'apparecchio deve essere usato solo osservando le avvertenze. Un utilizzo non corretto potrebbe causare danni anche gravi alle persone, sia al prodotto e agli apparecchi ad esso collegati. Le avvertenze contengono una spiegazione dettagliata del livello di sicurezza da osservare.



AVVERTENZA: questo simbolo sul prodotto indica che la mancata osservazione delle precauzioni necessarie può causare morte o gravi lesioni personali nonché seri danni materiali.



AVVERTENZA: questo simbolo indica che la mancata osservazione delle precauzioni necessarie può causare morte o gravi lesioni personali nonché seri danni materiali.

AVVERTENZA: questo simbolo indica che la mancata osservazione delle precauzioni necessarie può causare seri danni materiali.

Nota: le note contengono importanti informazioni sul prodotto o sulla sezione delle istruzioni operative a cui viene fatto riferimento.


Introduzione

Italiano

Il trasduttore ST-H funziona con prodotti di monitoraggio del livello ultrasonico Siemens Milltronics .

Il trasduttore converte in energia acustica l'energia elettrica dell'impulso di trasmissione proveniente dal ricetrasmettitore. L'energia acustica dell'eco viene quindi di nuovo convertita in energia elettrica per il controller.

Il lato frontale del trasduttore emette energia acustica che si irradia verso l'esterno, diminuendo in ampiezza a una velocità inversamente proporzionale al quadrato della distanza. La potenza massima si irradia perpendicolarmente dal lato frontale del trasduttore lungo l'asse di trasmissione. Quando la potenza è ridotta del 50% (- 3 dB), un confine conico centrato sull'asse di trasmissione definisce il fascio acustico, il cui diametro corrisponde all'apertura del fascio.



I trasduttori ST-H sono dotati di un sensore di temperatura integrato che rileva la temperatura dell'aria presso il trasduttore e ne informa il controller.

Indicazioni generali



AVVERTENZA: I materiali di composizione di questi apparecchi vengono scelti in base alla relativa compatibilità chimica (o inerzia) relativa all'uso generico. Per l'esposizione in ambienti specifici, verificare il grafico della compatibilità chimica prima di procedere all'installazione.


Nota: Questo prodotto è stato progettato per l'uso in ambienti industriali. L'uso di questo apparecchio in zone residenziali può causare disturbi a diverse comunicazioni radiofoniche.

Possibilità di cablaggio per installazioni in zone pericolose

L'importante in ogni caso è di controllare le certificazioni riportate sulla targhetta dell'apparecchio e sull'apposita etichetta.

1. Cablaggio intrinsecamente sicuro


Targhetta apparecchiatura (ATEX/INMETRO/C-TICK/CSA)



Il certificato ATEX è scaricabile dalla pagina prodotto del nostro sito internet: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>.
Rubrica **Support > Approvals / Certificates**.

Il diagramma di collegamento CSA sicurezza intrinseca numero **1-9470004Z-DX-A** è scaricabile dalla pagina prodotto del nostro sito: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Vedi **Support > Installation Drawings > Level Measurement > Continuous - Ultrasonic**.

Targhetta apparecchio (FM)



- Consultare *Istruzioni specifiche per apparecchiature utilizzate in zone potenzialmente esplosive (Direttiva Europea ATEX 94/9/CE, allegato II, 1/0/6)* pagina 4.

Istruzioni specifiche per apparecchiature utilizzate in zone potenzialmente esplosive (Direttiva Europea ATEX 94/9/CE, allegato II, 1/0/6)

Le seguenti istruzioni riguardano apparecchiature contrassegnate dal numero di certificato SIRA 13ATEX5017X.


1. L'apparecchio può essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive composte da gas o vapori pericolosi con dispositivi del Gruppo II, Classe di temperatura T5.
2. Questo apparecchio certificato resiste a temperature ambientali tra -20 e +60 °C.
3. Questo apparecchio non è stato definito dispositivo di sicurezza nell'ambito della direttiva CE 94/0/CE Allegato II, clausola 1.5.
4. Il suffisso 'X' del numero di certificato si riferisce a condizioni speciali per l'uso sicuro. Il personale responsabile dell'installazione e dell'ispezione dell'apparecchio deve poter accedere al contenuto di tale certificato.
5. Questo apparecchio deve essere alimentato esclusivamente tramite un circuito dotato di un fusibile di tensione nominale adeguata, con una capacità di interruzione pari a 1500A.
6. L'installazione e l'ispezione di questo apparecchio devono essere eseguite da personale qualificato in conformità con le normative locali correnti (EN 60079-14 e EN 60079-17 in Europa).
7. Le riparazioni di questi apparecchi devono essere eseguite in conformità con i codici di procedura applicabili (esempio: EN60079-19 in Europa).
8. I componenti incorporati nell'apparecchiatura o utilizzati per sostituire altre parti dovranno essere installati da personale qualificato in conformità con le istruzioni contenute nella documentazione fornita dal fabbricante.
9. La certificazione di questi apparecchi si basa sull'utilizzo dei seguenti materiali di fabbricazione:
 - Composto aderente Chemgrip, Norton Performance Plastics
 - Custodia di ETFE
 - Custodia di PVDF
 - Rivestimento Dow-Corning 3-4207
 - Royal EPOCAP 42174/52174
 - Incapsulante Durapot 864, Cotronics

Se esiste la possibilità che l'apparecchio entri in contatto con sostanze aggressive, l'utente è responsabile ed è tenuto ad adottare le debite precauzioni, in modo da evitare che l'apparecchio venga danneggiato, assicurandosi pertanto che il tipo di protezione non venga compromesso. È importante effettuare controlli regolari durante ispezioni di routine o verifica, mediante consultazione delle specifiche dei materiali, della resistenza dei materiali stessi alle sostanze chimiche specifiche del caso.

Precauzioni consigliate

Il trasduttore ST-H è dotato di un corpo modellato (PVDF o ETFE) composto in due parti. I componenti interni sono incapsulati in un composito epossidico. La giunzione tra la sezione superiore e inferiore del transduttore non garantisce la chiusura ermetica. L'esposizione della giunzione a condizioni in grado di attaccare il composito epossidico puo' compromettere l'integrità strutturale dell'apparecchio. Questo puo' provocare la separazione della parte superiore dal corpo del trasduttore.

In ambienti compatibili con IL PVDF o l'ETFE ma non con il composito epossidico, installare il trasduttore con una flangia o un'adattatore, con la filettatura 2" sulla parte inferiore del trasduttore. Isolare la giunzione tra la sezione superiore e inferiore del trasduttore dall'ambiente corrosivo.



La separazione della sezione superiore dal corpo del trasduttore provoca l'esposizione dei circuiti sotto tensione all'ambiente a rischio, e aumenta il rischio di esplosioni se l'atmosfera contiene concentrazioni sufficienti di polveri o di gas esplosivi. Questo può anche provocare il malfunzionamento del misuratore di livello, con conseguenze per il processo in cui viene utilizzato l'apparecchio ultrasonico.

Specifiche tecniche

Italiano

Trasduttore ST-H	
Campo di misura	0,3 - 10 m (1 - 33 ft)
Pressione	atmosferica
Alimentazione	Il trasduttore deve essere alimentato esclusivamente tramite controller Siemens certificati
Frequenza	44 kHz
Angolo del fascio	12°
Peso*	1,4 kg (3 lbs)
Distanza massima dal ricetrasmettitore	365 m (1200 ft)
Ambiente	
Posizione di montaggio	in interni/in esterni
Altitudine	2000 m (max.)
Temperatura ambiente	da -20 a +60 °C (da -5 a +140 °F) (modello approvato ATEX, INMETRO) da -40 a +73 °C (da -40 a +163 °F) (modello approvato CSA/FM)
Costruzione	
Custodia	Base e coperchio di PVDF o EFTE (giunzione con finizione epossidica)**
Montaggio	Attacco di collegamento 2" NPT (conico), R 2" (BSPT), o G 2" (BSPP)
Cavo	a 2 fili schermato da 0,519 mm ² (20 AWG) con guaina PVC
Opzioni	<ul style="list-style-type: none">adattatore per flangia, consultare le relative istruzioni
Certificazioni	CE***, FM, ATEX, C-TICK, INMETRO, CSA (solo versione ETFE)


* Peso approssimativo di spedizione del trasduttore incluso cavo di lunghezza standard.

** Per applicazioni con sostanze chimiche controllare la compatibilità chimica del EFTE o PVDF e del composto epossidico, o installare la giunzione fuori dal processo.

*** Attestazione EMC disponibile su richiesta.


Sagoma e dimensioni

Italiano



Adattatore per flangia

accoppiamento di
materia plastica




Montaggio

- Non installare il trasduttore direttamente su una superficie metallica. Isolare con un'accoppiamento o un manicotto di materia plastica (fornito dal cliente).
- Montare il trasduttore collocandolo **al di sopra del livello materiale massimo, tenendo conto della zona di mascheramento (blanking)**. Fare riferimento alle istruzioni operative del controller.
- Per le applicazioni in liquidi, il trasduttore deve essere installato in modo che l'asse di trasmissione risulti perpendicolare alla superficie del liquido in questione. Per serbatoi a cielo curvo, l'uso del giunto di orientamento Easy Aimer consente di installare il trasduttore in modo che la parte anteriore del trasduttore risulti perpendicolare alla superficie del liquido.
- Per le applicazioni su solidi, utilizzare un dispositivo Siemens Milltronics Easy Aimer per l'orientamento del trasduttore.
- Per installare il trasduttore su un apposito tubo controllare che la superficie interna del tubo sia liscia, senza punti di saldatura.
- Durante il montaggio del trasduttore, considerare il sensore di temperatura opzionale.
- Evitare un serraggio eccessivo. E' sufficiente il serraggio manuale del materiale durante il montaggio.

Montaggio – Applicazioni in solidi


Applicazioni con materiali non corrosivi



Per le applicazioni su solidi, orientare il trasduttore verso il punto di svuotamento del serbatoio. Il dispositivo opzionale Siemens Milltronics Easy Aimer facilita il posizionamento dell'apparecchio.

Montaggio – Applicazioni in liquidi


Applicazioni con materiali non corrosivi



I trasduttori montati tramite tubo flessibile non vanno esposti al vento o alle vibrazioni.


Italiano

Placca di legno



Il montaggio tramite placca di legno consente un'ottima isolazione. Tuttavia la placca deve essere abbastanza rigida da non presentare flessioni sotto carico.


Flangia cieca



Flangia, guarnizione, e materiale fornito dal cliente.

Montaggio – Applicazioni in liquidi

Applicazioni con materiali corrosivi




Interconnessione

Avvertenza: L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e in conformità con le normative locali correnti.

- Sistemare i cavi separatamente (eccetto il cavo del sensore di temperatura) all'interno di tubi protettivi di metallo con messa a terra, per proteggerli da disturbi e interferenze elettriche ambientali. È sufficiente effettuare la messa a terra della massa al ricetrasmettitore. Isolare la massa nei collegamenti per evitare messe a terra impreviste.
- Sigillare tutti i collegamenti filettati per evitare l'ingresso di umidità.
- Non sistemare i cavi lasciandoli scoperti.
- Non sistemare il cavo vicino a fonti di alta tensione o circuiti elettrici, contattori o pannelli/quadri di comando SCR.

Collegamento diretto


Collegare il trasduttore direttamente al ricetrasmettitore Siemens con un cavo bipolare schermato.



Nota: Per collegare il trasduttore a un ricetrasmettitore SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200, o HydroRanger 200 collegare il cavo elettrico bianco, nero e lo schermo separatamente. NON collegare il cavo elettrico bianco e lo schermo insieme.

Estensione coassiale


Collegare il trasduttore al ricetrasmettitore Siemens tramite una cassetta di connessione e un cavo coassiale RG-62 A/U. Questo tipo di installazione è adatto quando la massima distanza tra il trasduttore ed il ricetrasmettitore è 365 m (1200 ft).




Per estendere il cavo utilizzare un cavo coassiale A/U RG-62.

Nota: NON utilizzare un cavo coassiale per collegare il trasduttore ad un ricetrasmettitore SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 e HydroRanger 200. Consultare il diagramma.

Collegamento diretto 3 morsetti*



Estensione 3 morsetti*



Per estendere il cavo utilizzare un cavo elettrico bipolare schermato da $0,823\text{ mm}^2$ (18 AWG).

* Solo per i controller SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200, e HydroRanger 200

ST-H Quick Start Handleiding

Deze handleiding beschrijft de belangrijkste kenmerken en functies van ST-H serie transducers. *De Transducer toepassingen handleiding* kan gratis worden gedownload van onze website: www.siemens.com/processautomation. Een versie op papier is verkrijgbaar via uw lokale Siemens Milltronics vertegenwoordiging.

Vragen omtrent de inhoud van deze handleiding kunnen worden gericht aan:

Siemens Milltronics Process Instruments
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontario, Canada, K9J 7B1
Email: techpubs.smpi@siemens.com

Auteursrecht Siemens Milltronics Process Instruments 2013. Alle rechten voorbehouden	Disclaimer
Wij raden gebruikers aan geautoriseerde, ingebonden gebruikershandleidingen te kopen, of om de elektronische versies te raadplegen, zoals ontworpen en goedgekeurd door Siemens Milltronics Process Instruments. Siemens Milltronics Process Instruments is niet aansprakelijk voor de inhoud van gedeeltelijk, of geheel gekopieerde versies, gebonden of elektronisch.	Hoewel we de inhoud van deze gebruikershandleiding hebben geverifieerd aan de omschreven instrumentatie, kunnen desondanks afwijkingen voorkomen. Wij kunnen derhalve niet een volledige overeenstemming garanderen. De inhoud van deze handleiding wordt regelmatig herzien, en correcties worden opgenomen in volgende uitgaven. Wij houden ons aanbevolen voor suggesties ter verbetering. Technische gegevens kunnen worden gewijzigd.

MILLTRONICS is een geregistreerd handelsmerk van Siemens Milltronics Process Instruments.

Veiligheidsrichtlijnen

Waarschuwingsmeldingen moeten worden aangehouden om de eigen veiligheid en die van anderen te waarborgen en om het product en de aangesloten apparatuur te beschermen. Deze waarschuwingmeldingen gaan vergezeld van een verduidelijking van de mate van voorzichtigheid die moet worden aangehouden.



Waarschuwing: heeft betrekking op een waarschuwingssymbool op het product en betekent dat het niet aanhouden van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel en/of aanzienlijke materiële schade.



Waarschuwing: betekent dat het niet aanhouden van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel en/of aanzienlijke materiële schade

Opgelet: betekent dat het niet aanhouden van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen kan leiden tot aanzienlijke materiële schade.

Opmerking: geeft belangrijke informatie aan over het product of dat deel van de gebruikershandleiding.

Introductie

De ST-H transducer werkt in combinatie met Siemens Milltronics ultrasone niveaubewakingsproducten.

De transducer converteert de elektrische energie van de zendpuls van de transceiver in een akoestische energie. Vervolgens converteert het de akoestische energie van de echo weer terug in elektrische energie voor de regelaar.

Het transduceroppervlak zendt akoestische energie uit die uitwaaiert, waarbij de amplitude afneemt omgekeerd proportioneel aan het kwadraat van de afstand. Het maximale vermogen straalt haaks op het transduceroppervlak op de as van de transmissie. Daar waar het vermogen met de helft wordt gereduceerd (-3 dB), geeft een conische grens, geцentreerd rond de as van de transmissie de geluidsbundel, waarvan de diameter de bundelhoek is.

De ST-H transducers zijn voorzien van een geïntegreerde temperatuursensor, welke de luchttemperatuur bij de transducer doorgeeft aan de regelaar.



WAARSCHUWING: constructiematerialen zijn gekozen op basis van hun chemische compatibiliteit (of inertheid) voor algemene doeleinden. Controleer voor blootstelling aan specifieke omgevingen, de chemische compatibiliteitsstabellen voorafgaande aan de installatie.


Opmerking: dit product is bedoeld voor gebruik in industriële omgevingen. Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving kan leiden tot interferentie van uiteenlopende op frequentie gebaseerde communicatie.

Bedradingsconfiguratie voor installaties in explosiegevaarlijke zones

Controleer altijd de typeplaat van het instrument en de procestypeplaat, om de toelatingen te verifiëren.

1. Intrinsiekveilige bekabeling


Instrument typeplaat (ATEX/INMETRO/C-TICK/CSA)



Het ATEX certificaat kan worden gedownload vanaf de productpagina van onze website op: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Ga naar **Support > Approvals / Certificates**.

CSA Intrinsic safety connection scheme drawing number **1-9470004Z-DX-A** can be downloaded from the product page on our website at:
<https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Go to **Support > Installation Drawings > Level Measurement > Continuous - Ultrasonic**.

Instrument typeplaatje (FM)



- Raadpleeg *Instructies speciaal voor installaties in explosiegevaarlijke zones (Raadpleeg de Europese ATEX richtlijn 94/9/EC, Annex II, 1/0/6)* op pagina 4.

Instructies speciaal voor installaties in explosiegevaarlijke zones (Raadpleeg de Europese ATEX richtlijn94/9/EC, Annex II, 1/0/6)

De volgende instructies gelden voor apparatuur waarvoor het certificaat nr. SIRA 13ATEX5017X van toepassing is.

1. De apparatuur mag worden gebruikt bij ontvlambare gassen en dampen met apparaatgroep II en met temperatuurklasse T5.
2. De apparatuur is gecertificeerd voor gebruik in een omgevingstemperatuurbereik van -20 °C tot +60 °C.
3. De apparatuur is niet getest als veiligheidstoestel zoals bedoeld in de EC richtlijn 94/9/EC Annex II, clause 1.5.
4. Het certificaat is voorzien van een 'X' suffix, hetgeen aangeeft dat speciale condities van toepassing zijn voor de installatie en het gebruik. Diegene die deze apparatuur installeren of inspecteren moeten toegang hebben tot de inhoud van dit certificaat.
5. Het apparaat mag alleen worden gevoed uit een circuit dat een geschikte zekering bevat met een afschakelvermogen van tenminste 1500 A.
6. Installatie en inspectie van deze apparatuur moet worden uitgevoerd door voldoende opgeleid personeel, conform de geldende normen (EN 60079-14 en EN 60079-17 in Europa).
7. Reparatie van deze apparatuur moet worden uitgevoerd door voldoende opgeleid personeel, conform de geldende normen (EN 60079-19 in Europa).
8. Componenten die opgenomen moeten worden, of gebruikt moeten worden als vervangingen in de apparatuur, moeten worden gemonteerd door voldoende getraind personeel conform de documentatie van de producent.
9. De certificatie van deze apparatuur hangt af van de volgende materialen die in de constructie worden gebruikt:
 - Norton Performance Plastics Chemgrip lijmproduct
 - ETFE behuizingmateriaal
 - PVDF behuizingmateriaal
 - Dow-Corning 3-4207 inkapseling
 - Royal EPOCAP 42174/52174
 - Cotronics Durapot 864 inkapseling

Wanneer de apparatuur in contact kan komen met agressieve stoffen, zoals oplosmiddelen welke een nadelig effect kunnen hebben op polymeren, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om geschikte voorzorgsmaatregelen te nemen om negatieve effecten voor de apparatuur te voorkomen. Het is belangrijk om routinematige controles uit te voeren en vast te stellen aan de hand van het materiaal data-sheet dat de transducer bestand is tegen de chemicaliën die worden gebruikt in de toepassing.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Het ST-H transducer-huis kent een ontwerp uit twee delen, gegoten in PVDF of EFTE waarbij de interne delen zijn ingegoten in epoxyhars. De naad tussen het bovenste en onderste deel is geen hermetische afdichting. De structurele integriteit van de transducer komt in gevaar wanneer de naad wordt blootgesteld aan een omgeving die de epoxyhars aantast. Als gevolg komt het bovenste deel van het huis los van de transducer.

Voor omgevingen die compatibel zijn met PVDF of EFTE, maar wel epoxyhars kunnen aantasten, moet de transducer worden gemonteerd door een flens of sok, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 2" Schroefdraad op het onderste deel van de transducer. De naad tussen het bovenste en onderste deel van de transducer moet worden afgescheiden van de corrosieve omgeving.



Opmerking:
Geschikt voor
gebruik in een
corrosieve
omgeving.



WAARSCHUWING:
NIET geschikt voor
gebruik in een
corrosieve omgeving.



Wanneer het bovenste deel van het huis loskomt van de transducer, wordt elektronica die onder stroom staat blootgesteld aan de explosiegevaarlijke omgeving, waardoor het gevaar op een explosie toeneemt wanneer explosiegevaarlijke stoffen of gassen aanwezig zijn in voldoende grote concentratie. Een storing in het niveausysteem kan eveneens optreden, hetgeen invloed kan hebben op het proces dat een ultrasoon niveaumeetsysteem gebruikt.

Specificaties


ST-H Transducer	
Meetbereik	0,3 - 10 m (1 - 33 ft)
Druk	open naar atmosfeer
Voeding	de transducer mag uitsluitend worden gevoed door een Siemens Milltronics gecertificeerde controller
Frequentie	44 kHz
Bundelhoek	12°
Gewicht*	1,4 kg (3 lbs)
Afstand	365 m (1200 ft) vanaf transceiver
Omgeving	
Locatie	binnen/buiten
Hoogte	2000 m (maximum)
Omgevingstemperatuur	-20 tot +60 °C (-5 tot +140 °F) (ATEX goedgekeurde uitvoering, INMETRO) -40 tot +73 °C (-40 tot +163 °F) (CSA/FM goedgekeurde uitvoering)
Constructie	
Behuizing	PVDF of ETFE basis en deksel (verbinding met epoxy)**
Montage	2" NPT (Conisch), R 2" (BSPT), of G 2" (BSPP) procesaansluiting
Kabel	2-adrig afgeschermd/twisted, 0,519 mm ² (20 AWG), PVC mantel
Opties	<ul style="list-style-type: none">flensadapter, raadpleeg bijbehorende instructies
Goedkeuringen	CE***, FM, ATEX, C-TICK, INMETRO, CSA (alleen ETFE)

* Verzendgewicht van transducer met standaard kabellengte (bij benadering).


** Controleer voor chemische toepassingen de compatibiliteit met PVDF of EFTÉ en epoxy, of monter de naad buiten het proces.

*** EMC prestaties beschikbaar op aanvraag.

Maatschets en afmetingen



Flensadapter




Montage

- Monteer de transducer niet direct op metaal. Gebruik een kunststof-koppeling en nippel voor isolatie (door klant geleverd).
- Monteer de transducer zodanig dat deze zich boven het maximale materiaalniveau bevindt op tenminste de blanking waarde. Raadpleeg de handleiding van de bijbehorende controller.
- Voor vloeistoftoepassingen moet de transducer zo worden gemonteerd dat de zendas haaks op het vloeistofoppervlak staat. Voor tanks met een parabolische bovenkant kan een Easy Aimer worden gebruikt om het transducervlak evenwijdig aan het vloeistofoppervlak te monteren.
- Gebruik voor stortgoedtoepassingen een Siemens Milltronics Easy Aimer voor het richten van de transducer.
- Daar waar de transducer is gemonteerd op een standpoot, moet de binnenkant van de standpoot glad zijn en zonder bramen, randen en nadelen.
- Houd rekening met de optionele temperatuursensor bij montage van de transducer.
- Bouten niet overmatig aanhalen. Het handvast aandraaien van de montagebouten is voldoende.

Montage – Stortgoedtoepassingen


Niet corrosieve toepassing



Monteer in stortgoedtoepassingen de transducer zodanig dat deze is gericht op het laag niveau afvoerpunt. Gebruik de optionele Siemens Milltronics Easy Aimer voor een gemakkelijke montage.

Montage– Vloeistoftoepassingen


Niet corrosieve toepassing




Een op een flexibele doorvoer gemonteerde transducer mag niet worden blootgesteld aan wind, trillingen of schudden



Multiplex



Multiplex montage biedt
uitstekende isolatie, maar moet
star genoeg zijn om doorbuigen te
voorkomen bij belasting.




Flens, pakking en bevestigingsmateriaal geleverd door klant.



Montage– Vloeistoftoepassingen


Corrosieve toepassing

Blinde flens



Flens, pakking en bevestigingsmateriaal geleverd door klant.

Flens




kunststof koppeling


Siemens
Milltronics
flensadapter

Door klant geleverde standpijp met flens. Wanneer een metalen flens op de leiding moet worden gelast, raadpleeg dan de *Transducer toepassingshandleiding*, beschikbaar via www.siemens.com/processautomation

Koppeling



Koppeling




Aansluiting

Opmerking: de installatie mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en in overeenstemming met lokale regelgeving.

- Voer, voor een optimale isolatie tegen elektrische ruis, de kabel separaat in een geaarde metalen goot zonder andere bekabeling (m.u.v. de temperatuursensor). Aard de afscherming uitsluitend bij de transceiver. Issoleer de afscherming op 'kruisingen' om ongewenste aarding te voorkomen.
- Dicht alle Schroefdraadaansluitingen af om indringen van vocht te voorkomen.
- Leg de bekabeling niet open.
- Leg de bekabeling niet in de buurt van kabels met een hoge spanning of stroom, contactors, en microprocessor gestuurde gelijkrichters.

Directe aansluiting


Sluit de transducer direct aan op de Milltronics transceiver, met de twee-adige afschermingskabel.



Opmerking: bij het aansluiten op een SITRANS LUT400, een MultiRanger 100/200, of een HydroRanger 200, worden de witte, zwarte en afschermingskabels alle afzonderlijk aangesloten. Sluit de witte en afschermingskabels niet op elkaar aan.

Coax verlenging


Sluit de transducer aan op de Siemens Milltronics transceiver via een schakelkast en RG-62 A/U coax-kabel. Deze configuratie is doelmatig voor gecombineerde lengten van max. 365 m (1200 ft).




Verleng de kabel m.b.v. RG-62 A/U coax.

Opmerking: bij het aansluiten op een SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 en HydroRanger 200, GEEN coax-kabel gebruiken; zie onderstaande schema voor de juiste procedure.

3 Klem direct*



3 Klem extensie*



Verleng de kabel met $0,823 \text{ mm}^2$ (18 AWG) afgeschermd/twisted pair.

* Alleen voor SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 en HydroRanger 200

Manual de início rápido ST-H

Este manual descreve em linhas gerais as características e funções principais dos transdutores série ST-H. O *Manual de Aplicações dos Transdutores* está disponível para download gratuito em nosso website: www.siemens.com/processautomation. Uma versão impressa pode ser adquirida com seu representante Siemens Milltronics local.

Quaisquer dúvidas acerca do conteúdo deste manual devem ser dirigidas a:

Siemens Milltronics Process Instruments
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontário, Canadá, K9J 7B1
E-mail: techpubs.smp@siemens.com

Copyright Siemens Milltronics Process Instruments 2013. Todos os direitos reservados

Exclusão de Responsabilidade

Aconselhamos os usuários a adquirirem manuais autorizados relacionados ou a verem versões eletrônicas conforme projetadas e autenticadas pela Siemens Milltronics Process Instruments. A Siemens Milltronics Process Instruments não será responsabilizada pelo conteúdo de reproduções parciais ou totais de versões relacionadas ou eletrônicas.

Apesar de termos verificado o conteúdo deste manual relativamente à conformidade com os instrumentos descritos, este pode ter algumas variações. Dessa forma, não podemos garantir conformidade integral. O conteúdo deste manual é revisto com regularidade, e as correções são incluídas em edições posteriores. Todas as sugestões de aprimoramento são bem-vindas.

Os dados técnicos estão sujeitos a alterações.

MILLTRONICS é uma marca comercial registrada da Siemens Milltronics Process Instruments.

Instruções de segurança

As mensagens de advertência devem ser observadas para garantir sua segurança pessoal bem como a de terceiros e para proteger o produto e o equipamento associado. Estas mensagens de advertência são acompanhadas por uma explicação acerca do nível de cuidado a ser observado.



ADVERTÊNCIA: refere-se a um símbolo de advertência no produto e significa que o não cumprimento das precauções necessárias pode resultar em morte, ferimentos graves e/ou danos materiais consideráveis.



ADVERTÊNCIA: significa que o não cumprimento das precauções necessárias pode resultar em morte, ferimentos graves e/ou danos materiais consideráveis.

CUIDADO: significa que o não cumprimento das precauções necessárias pode resultar em danos materiais consideráveis.

Observação: significa informações importantes acerca do produto ou dessa parte do manual de operações.


Introdução

O transdutor ST-H funciona com produtos de monitoramento de nível ultra-sônico da Siemens Milltronics.

O transdutor converte a energia elétrica do pulso transmitido pelo transmissor-receptor em energia acústica. Em seguida, converte a energia acústica do eco novamente em energia elétrica para o controlador.

A face do transdutor emite energia acústica que se irradia para o exterior, diminuindo de amplitude na razão inversa do quadrado da distância. A energia máxima é irradiada perpendicularmente a partir da face do transdutor no eixo de transmissão. Onde a energia é reduzida pela metade (-3 dB), um limite côncico centrado em torno do eixo de transmissão define o feixe de som, cujo diâmetro é o ângulo de feixe.

Os transdutores ST-H têm um sensor de temperatura integrado que transmite o valor da temperatura do ar no transdutor para o controlador.



Instruções Gerais



ADVERTÊNCIA: Os materiais de construção são escolhidos com base em sua compatibilidade química (ou inatividade) para finalidades gerais. Para exposição a ambientes específicos, verifique as tabelas de compatibilidade química antes da instalação.

Observação: Este produto é para ser usado em áreas industriais. A operação com este equipamento numa área residencial pode causar interferências em comunicações à base de frequência.

Configurações da instalação elétrica para instalações em áreas perigosas

Sempre verifique a placa de identificação do dispositivo e o rótulo do dispositivo do processo para verificar a classificação de aprovação.

1. Instalação elétrica com segurança intrínseca

Placa de identificação do dispositivo (ATEX/INMETRO/C-TICK/CSA)



O certificado ATEX pode ser baixado da página de produtos em nosso site:

<https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer>

18736.htm. Acesse **Support (Suporte) > Approvals / Certificates (Aprovacões/Certificados)**.

O número do desenho da conexão de segurança intrínseca **1-9470004Z-DX-A** de CSA pode ser baixado da página do produto no nosso site em: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Acesse **Support (Suporte) >**

Installation Drawings (Desenhos de Instalação) > Level Measurement (Medição de Nível) > Continuous – Ultrasonic (Contínuo – Ultrasonic).

Placa de identificação do dispositivo (FM)



- Consulte *Instruções específicas para instalações em áreas perigosas* (Consulte a Diretriz Europeia ATEX 94/9/CE, Anexo II, 1/0/6) na página 4.

Instruções específicas para instalações em áreas perigosas

(Consulte a Diretriz Europeia ATEX 94/9/CE, Anexo II, 1/0/6)

As seguintes instruções referem-se ao equipamento abrangido pelo número de certificado SIRA 13ATEX5017X.

1. O equipamento pode ser utilizado com gases e vapores inflamáveis com Dispositivos do Grupo II e classe de temperatura T5.
2. O equipamento está certificado para uso em uma temperatura ambiente na faixa de -20 °C a +60 °C.
3. O equipamento não foi avaliado como um dispositivo relacionado com segurança conforme mencionado na Diretiva da Comunidade Européia 94/9/EC, Anexo II, cláusula 1.5.
4. O certificado tem um sufixo 'X', que indica que se aplicam condições especiais de instalação e uso. Quem for instalar ou inspecionar este equipamento deve ter acesso ao conteúdo do certificado.
5. A alimentação do aparelho deve vir somente de um circuito contendo um fusível com classificação adequada, com capacidade de interrupção de, no mínimo, 1500A.
6. A instalação e inspeção deste equipamento deverão ser efetuadas por pessoal com treinamento adequado, de acordo com o código de práticas aplicável (EN 60079-14 e EN 60079-17 na Europa).
7. O reparo deste equipamento deverá ser efetuado por pessoal com treinamento adequada, de acordo com o código de práticas aplicável (por exemplo, EN 60079-19 na Europa).
8. Os componentes a serem incorporados ou utilizados como componentes de substituição no equipamento devem ser instalados por pessoal com treinamento adequado, de acordo com a documentação do fabricante.
9. A certificação deste equipamento depende dos seguintes materiais utilizados em sua construção:
 - Composto de ligação Norton Performance Plastics Chemgrip
 - Material do invólucro ETFE
 - Material do invólucro PVDF
 - Encapsulante Dow-Corning 3-4207
 - Royal EPOCAP 42174/52174
 - Encapsulante Cotronics Durapot 864

Se houver probabilidade de o equipamento entrar em contato com substâncias agressivas, tais como solventes que possam afetar os materiais poliméricos, é da responsabilidade do usuário tomar as precauções adequadas para evitar que o equipamento seja adversamente afetado. É importante realizar inspeções de rotina e determinar, com base nas folhas de dados de materiais, que o transdutor é resistente aos produtos químicos utilizados na aplicação.

Precauções de Segurança

O corpo do transdutor ST-H é um projeto de duas peças moldadas em PVDF ou ETFE com as partes internas embebidas em epóxi. A junta entre as seções superior e inferior não é uma vedação hermética. A integridade estrutural do transdutor ficará comprometida se a junta for exposta a um ambiente que ataque o epóxi. Como resultado, a seção superior será separada do corpo principal do transdutor.

Para ambientes compatíveis com PVDF ou ETFE que possam degradar o epóxi, o transdutor deve ser montado através de uma flange ou acessório de separação usando a rosca de 2" da seção inferior do transdutor. A junta entre as seções superior e inferior do transdutor deve ficar isolada do ambiente corrosivo.



Se a seção superior se separar do corpo principal do transdutor, o circuito com corrente ficará exposto ao ambiente perigoso, aumentando o risco de uma explosão se póis ou gases voláteis ou explosivos atingirem suficiente concentração. Da mesma forma, pode ocorrer mau funcionamento do sistema de nível, o que pode afetar o processo que utiliza o sistema de controle ultrassônico.

Especificações


Transdutor ST-H	
Faixa de Medição	0,3 - 10 m (1-33 pés)
Pressão	ventilado para a atmosfera
Fonte de Alimentação	os transdutores devem ser fornecidos apenas por controladores certificados pela Siemens Milltronics
Freqüência	44 kHz
Ângulo do Feixe	12°
Peso*	1,4 kg (3 libras)
Distância Máxima	365 m (1.200 pés) a partir do emissor-receptor
Ambientais	
Localização	interior/exterior
Altitude	2000 m (máxima)
Temperatura Ambiente	-20 a +60 °C (-5 a +140 °F) (modelo aprovado pela ATEX, INMETRO) -40 a +73 °C (-40 a +163 °F) (modelo aprovado pela CSA/FM)
Construção	
Invólucro	Base e tampa em PVDF ou ETFE (junta ligada a epóxi)**
Montagem	Conexão do processo 2" NPT (Tampão), R 2" (BSPT) ou G 2" (BSP)
Cabo	Cabo de 2 condutores blindado/trançado, 0,519 mm ² (20 AWG) isolação de PVC
Opções	<ul style="list-style-type: none">adaptador de flange, consulte as instruções associadas
Aprovações	CE***, FM, ATEX, C-TICK, INMETRO, CSA (somente ETFE)

* Peso aproximado de envio do transdutor com comprimento padrão de cabo.


** Para aplicação química, verifique a compatibilidade do ETFE ou PVDF e epóxi ou monte uma junta externa ao processo.

*** Desempenho EMC disponível mediante solicitação.

Desenhos e Dimensões



Adaptador de flange




Montagem

- Não monte o transdutor diretamente ao metal. Utilize um acoplamento de tipo plástico e um "nipple" para isolamento (fornecido pelo cliente).
- Monte o transdutor para que fique **acima do nível máximo do material, no mínimo, com o valor de supressão**. Consulte o manual associado do controlador.
- Em aplicações com líquidos, o transdutor deve ser montado de forma que o eixo da transmissão fique perpendicular à superfície do líquido. Para reservatórios com teto parabólico, um Easy Aimer pode ser utilizado para montar a face do transdutor perpendicular à superfície do líquido.
- Em aplicações com sólidos, use um direcionador auxiliar Siemens Milltronics para alinhar o transdutor.
- Nos casos em que transdutor for montado para um tubo de calma, a superfície interior e a extremidade do tubo devem ser lisas e sem rebarbas, sulcos e costuras.
- Considere o sensor de temperatura opcional ao montar o transdutor.
- Não aperte a montagem em excesso. Basta apertar manualmente o instrumento.

Montagem – Aplicações com Sólidos

Aplicações Não Corrosivas




Em aplicações com sólidos, monte o transdutor de forma que fique alinhado em direção ao ponto de saída de nível baixo. Utilize o Direcionador Auxiliar Siemens Milltronics opcional para facilitar esta montagem.

Montagem – Aplicações com Líquidos

Aplicações Não Corrosivas

Tubo Flexível



Suporte



ADVERTÊNCIA!
NÃO adequado
para uso em
ambientes
corrosivos.

Os transdutores montados em tubo flexível não devem ser sujeitos a ventos, vibrações ou choques.

Compensado




ADVERTÊNCIA!
NÃO adequado
para uso em
ambientes
corrosivos.

A montagem em compensado proporciona um excelente isolamento, mas deve ser suficientemente rígida para evitar a flexão, se sujeita a carga.

bocal soldado
à flange cega

Flange Cega




ADVERTÊNCIA!
NÃO adequado
para uso em
ambientes
corrosivos.

Flange, junta e ferragens fornecidas pelo cliente.

Montagem – Aplicações com Líquidos


Aplicações Corrosivas

Flange Cega



Flange, junta e ferragens fornecidas pelo cliente.

Flangeado




acoplamento de tipo plástico

Adaptador de flange
Siemens
Milltronics


Tubo de suporte,
flangeado, do cliente.
Se uma flange
metálica precisar ser
soldada ao tubo,
consulte o *Manual de
Aplicações dos
Transdutores*
disponível em
[www.siemens.com/
processautomation](http://www.siemens.com/processautomation)

Acoplamento



Acoplamento de 2"
soldado à parte de
cima do
reservatório

Acoplamento




Interligação

Observação: A instalação só deverá ser efetuada por pessoal qualificado e em conformidade com os regulamentos locais vigentes.

- Para um isolamento ideal contra ruído elétrico, instale o cabo separadamente em tubo metálico ligado à terra sem qualquer outro cabo (exceto do sensor de temperatura). Ligue a blindagem à terra apenas no emissor-receptor. Isole a blindagem nas junções para impedir ligações acidentais à terra.
- Vede todas as conexões roscadas para impedir a entrada de umidade.
- Não roteie o cabo em espaços abertos.
- Não instale o cabo próximo de circuitos de alta tensão ou corrente, contatores e acionadores de controle SCR.

Conexão Direta


Ligue o transdutor diretamente ao emissor-receptor Milltronics por meio de um cabo blindado, de dois condutores.



Observação: Ao conectar a um SITRANS LUT400, um MultiRanger 100/200 ou a um HydroRanger 200, os fios brancos, pretos e blindados são todos conectados separadamente. NÃO conecte os fios brancos e a blindagem juntos.

Extensão Coaxial


Conecte o transdutor ao emissor-receptor Siemens Milltronics por meio de uma caixa de ligação e um cabo coaxial RG-62 A/U. Essa configuração é eficaz para extensões combinadas de até 365 m (1200 pés).




Extensão usando cabo coaxial RG-62 A/U

Observação: Ao conectar a um SITRANS LUT400, um MultiRanger 100/200 ou a um HydroRanger 200, NÃO use cabo coaxial; consulte o diagrama abaixo quanto ao procedimento adequado.

Conexão Direta de 3 Terminais*



Conexão via Extensão de 3 Terminais*



Extensão usando par trançado/blindado 0,823 mm² (18 AWG)

* Apenas para SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 e HydroRanger 200.

ST-H-pikakäyttöopas

Tämä opas kertoo ST-H-sarjan antureiden ominaisuuksista ja toiminnosta. *Anturisovellusten opas* on ladattavissa vapaasti verkkosivuilamme osoitteesta www.siemens.com/processautomation. Painetun version voit ostaa paikalliselta Siemens Milltronics -edustajaltaasi.

Tämän oppaan sisältöä koskevia asioita voi tiedustella osoitteesta:

Siemens Milltronics Process Instruments
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontario, Canada, K9J 7B1
Sähköposti: techpubs.smpi@siemens.com

Copyright Siemens Milltronics Process Instruments 2013. Kaikki oikeudet pidätetään	Vastuuvapauslauseke
Kehotamme käyttäjiä hankkimaan oppaan hyväksytyin painetun laitokseen tai tutustumaan Siemens Milltronics Process Instruments Inc:n laatimaan ja hyväksymään sähköiseen versioon. Siemens Milltronics Process Instruments ei vastaa osittain tai kokonaan kopioitujen painettujen tai sähköisten versioiden sisällöstä.	Tämän oppaan sisältö on tarkistettu vastaamaan kuvattua laitteistoa, mutta muutokset ovat mahdollisia. Tämän vuoksi valmistaja ei voi taata täydellistä yhtäpitävyyttä. Tämän oppaan sisältö tarkistetaan säännöllisesti ja korjaukset sisällytetään seuraaviin painoksiin. Otamme parannusehdotuksia mielellämme vastaan. Tekniisiin tietoihin saattaa tulla muutoksia.

MILLTRONICS on Siemens Milltronics Process Instruments Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Turvaohjeet

Annettuja varoituksia on noudatettava käyttäjään ja muihin henkilöihin kohdistuvien henkilövahinkojen sekä tuotteen ja siihen kytkettyjen varusteiden laitevahinkojen välttämiseksi. Varoitusten yhteydessä ilmoitetaan myös vaaratasonsta.



VAROITUS: Varoitus liittyi tuotteen varoitussymboliin. Varoitukseen huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarantavan, vakavia ruumiinvammoja ja merkittäviä aineellisia vahinkoja.



VAROITUS: Varoituksen huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa hengenvaarantavan, vakavia ruumiinvammoja ja merkittäviä aineellisia vahinkoja.

HUOMIOITAVAA: Tämän huomautuksen huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa merkittäviä aineellisia vahinkoja.


Huomautus: Huomautuksissa on tärkeitä tuotteeseen tai käyttöoppaaseen liittyviä tietoja.

Johdanto

ST-H-anturia käytetään Siemens Milltronicsin ultraääniitoimisten pintamittarien kanssa.

Anturi muuntaa lähetin-vastaanottimen tuottaman sähköisen mittauspulssin energian akustiseksi energiaksi. Sen jälkeen se muuntaa kaiun akustisen energian takaisin sähköenergiaksi ohjainta varten.

Anturin pinta lähettää ulospäin säteilevään akustista energiasta, jonka amplitudi pienenee käänneisessä suhteessa etäisyyden neljöön. Suurin säteilyteho kohdistuu anturin pinnasta kohtisuoraan mittausalan keskiviivaan. Alue, jolla teho pienenee puoleen (-3 dB), muodostaa mittausalan keskiviivan ympärille keilan, joka määrittelee ultraäänen mittaussäteen ja jonka halkaisija on säteen kulma.



ST-H-antureissa on integroitu lämpötilan mittapää, joka lähettää tiedon anturia ympäriovän ilman lämpötilasta ohjaimelle.

Yleiset periaatteet



VAROITUS: Rakenneaineet valitaan yleisiin käyttötarkoituksiin niiden kemiallisen yhteensopivuuden (eli reagoimattomuuden) perusteella. Erityisympäristöille altistuvissa sovelluksissa kemiallinen yhteensopivuus on tarkistettava taulukoista ennen asennusta.

Huomautus: Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi teollisuustiloissa. Laitteen käyttäminen asuinalueilla saattaa aiheuttaa häiriöitä monenlaiseen radiotaajuuksiin käytettävään viestintään.

Kytkenemmääritykset asennettaessa räjähdyssvaarallisiin tiloihin

Tarkista hyväksyntälukuutus aina laitteen nimikilvestä ja prosessikilvestä.

1. Luonnostaan vaaraton johdotus

Laitteen nimikilpi (ATEX/INMETRO/C-TICK/CSA)




ATEX-sertifikaatti voidaan ladata tuotesivulta sivustostamme osoitteesta

<https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>.

Siirry kohtaan **Support (Tuki) > Approvals / Certificates (Hyväksynnät / Sertifiikaatit)**.

Luonnostaan vaaraton CSA-johdotuspäristys numero **1-9470004Z-DX-A** voidaan ladata tuotesivultamme osoitteesta <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Siirry kohtaan **Support (Tuki) > Installation Drawings (Asennuspäristukset) > Level Measurement (Tason mittaus) > Continuous - Ultrasonic (Jatkuva - Ultraääni)**.

Laitteen nimikilpi (FM)



- Katso *Räjähdyssvaarallisten tilojen asennusta koskevat ohjeet (ATEX-direktiivi 94/9/EY liite II, kohta 1/0/6)* sivulla 4.

Räjähdyksvaarallisten tilojen asennusta koskevat ohjeet (ATEX-direktiivi 94/9/EY, liite II, kohta 1/0/6)

Seuraavat ohjeet koskevat sertifikaatin SIRA 13ATEX5017X mukaisia laitteita.


1. Laitetta voi käyttää sytytysten kaasujen ja höyryjen yhteydessä sähköläitetyhmän II laitteiden kanssa lämpötilaluokassa T5.
2. Laite on sertifioitu käytettäväksi -20 °C – +60 °C:n ympäristön lämpötilassa.
3. Laitetta ei ole luokiteltu direktiivin 94/9/EY liitteen II kohdan 1.5 mukaiseksi turvallisuuteen myötävaikuttavaksi laitteeksi.
4. X-pääte sertifointinumerossa tarkoittaa, että laitteen asennukseen ja käyttöön sovelletaan erikoisehtoja. Laitetta asentavien tai tarkastavien henkilöiden on voitava tarkistaa tarkastustodistuksen sisältö.
5. Laitteen saa kytkeä ainoastaan asianmukaisella sulakkeella varustettuun virtapiiriin. Sulakkeen katkaisukyyyn on oltaava vähintään 1 500 A.
6. Tämän laitteen saa asentaa ja tarkistaa vain koulutettu henkilö sovellettavan standardin (Euroopassa EN 60079-14 ja EN 60079-17) mukaisesti.
7. Tämän laitteen saa korjata vain koulutettu henkilö sovellettavan standardin (Euroopassa esim. EN 60079-19) mukaisesti.
8. Laitteeseen liitettyvä tai vaihdettavat osat saa asentaa vain koulutettu henkilö valmistajan ohjeiden mukaisesti.
9. Laitteen sertifointi perustuu seuraaviin laitteessa käytettyihin materiaaleihin:
 - Norton Performance Plastics Chemgrip -asennustiivist
 - ETFE -koteloointimateriaali
 - PVDF -koteloointimateriaali
 - Dow-Corning 3-4207 -kapselointi
 - Royal EPOCAP 42174/52174
 - Cotronics Durapot 864 -kapselointi

Jos laite joutuu todennäköisesti kosketuksiin voimakkaasti reagoivien aineiden kuten polymeereihin mahdollisesti vaikuttavien liuottimien kanssa, käyttäjän on varmistettava, että kyseiset aineet eivät pääse heikentämään laitteen suojausta. On tärkeää tarkistaa laite säännöllisesti ja varmistaa, että laitteen materiaalit kestävät sovelluksessa käytettäviä kemikaaleja.

Varotoimet

ST-H-anturin runko on valettu kahtena osana PVDF- tai ETFE-materiaalista, ja sisäosat on koteloit u epoksiin. Ylä- ja alaosan välinen sauma ei ole ilmatiiviisti suljettu. Anturin rakenteen eheys vaarantuu, jos sauma joutuu ympäristöön, joka syövyyttää epoksia. Tällöin yläosa irtoaa anturin pääringosta.

Jos ympäristö soveltuu PVDFille tai ETFE:lle mutta ei välttämättä epoksille, anturin asennuksessa on käytettävä laippaa tai jatketta anturin alaosan 2":n kierreessä. Anturin ylä- ja alaosan välinen sauma on eristettävä syövyttävästä ympäristöstä.



Jos anturin yläosa irtoaa rungon päärungosta, jännitteelliset piirit altistuvat räjähdyksvaaralliselle ympäristölle. Tämä lisää räjähdyksvaaraa, mikäli haihtuvan tai räjähdyksvaarallisen pölyn tai kaasun pitoisuus on riittävän suuri. Myös tasonkorkeuden valvontajärjestelmässä voi esiintyä häiriötä, jolloin ultraäänisäätylyyn perustuva järjestelmä ei toimi.

Tekniset tiedot


ST-H-anturi	
Mittausalue	0,3–10 m (1–33 ft)
Paine	Ilmakehään avautuva
Teholähde	anturin teholähteeseen saa käyttää ainoastaan Siemens Milltronicsin sertifioitua ohjainta.
Taajuus	44 kHz
Säteen kulma	12°
Paino*	1,4 kg (3 naulaa)
Etäisyys	365 m (1200 ft) lähetin-vastaanottimesta
Ympäristötiedot	
Paikka	sisällä/ulkona
Korkeus	2000 m (enintään)
Ympäristön lämpötila	-20 – +60 °C (-5 – +140 °F) (ATEX-hyväksytty malli, INMETRO) -40 – +73 °C (-40 – +163 °F) (CSA/FM-hyväksytty malli)
Rakenne	
Kotelo	PVDF- tai ETFE-pohja ja -kansi (epoksisauvattu)**
Asennus	2" NPT (National Pipe Taper), R 2" (BSPT) tai G 2" (BSPP) - prosessiliitäntä
Kaapeli	kaksijohtiminen suojattu/kierretty, 0,519 mm ² (20 AWG), PVC-vaippa
Vaihtoehdot	<ul style="list-style-type: none">laipan sovitin, ks. asianomaiset ohjeet
Hyväksynnät	CE***, FM, ATEX, C-TICK, INMETRO, CSA (vain ETFE)

* Vakiopituisella kaapelilla varustetun anturin likimääräinen toimituspaino.


** ETFE:n ja tai PVDFin ja epoksin sopivus kemikaaleja sisältäviin sovelluksiin on tarkistettava tai käytettävä prosessinulkoista asennusta.

*** EMC-suorituskykyä koskevat tiedot saatavilla pyynnöstä.

Muoto ja mitat



Laippasovitin




Asennus

- Älä asenna anturia suoraan metalliin. Käytä eristykseen muovinen-muhvia ja jatkokappaletta (asiakkaan itse hankittava).
- Asenna anturi niin, että se on **ainakin toimintatilan arvon verran aineen pinnan enimmäiskorkeuden yläpuolella**. Katso lisätietoja asianomaisen ohjaimen oppaasta.
- Nestesovelluksissa anturi on asennettava niin, että mittausalan keskiviiva on kohtisuorassa nestepintaan nähdyn. Yläosastaan parabolin muotoisissa säiliöissä anturin pinta voidaan asentaa Easy Aimer -laitteen avulla kohtisuoran nestepintaan nähdyn.
- Käytä kiintoainesovelluksissa anturin kohdistamiseen Siemens Milltronics Easy Aimer -laitetta.
- Jos anturi asennetaan pystyputkeen, pystyputken sisäpinnan ja muhvin on oltava tasainen ja purseeton, saumaton ja hitsitön.
- Muista valinnaisen lämpötilan mittapään käyttö anturia asentaessasi.
- Älä kiristää asennusta liian tiukkaan. Asennettavan laitteen kiristys käsin riittää.

Asennus – kiintoainesovellukset

Syövyttämättömät sovellukset



Asenna anturi kiintoainesovelluksissa niin, että se osoittaa kohti matalan tason katkaisukohtaa. Käytä asennusta helpottavaa valinnaista Siemens Milltronics Easy Aimer -laitetta.

Asennus – nestesovellukset

Syövyttämättömät sovellukset

Joustava putki




joustava
putki
teräslevy

muovinen
muhvi

anturi


Kannatin



VAROITUS:
Ei soveltu
käytettäväksi
syövyttävässä
ympäristössä.

Joustavaan putkeen asennettu anturi ei saa olla
alttiina tuulelle, väriähtelylle eikä tärinälle.

Vaneri




VAROITUS:
Ei soveltu
käytettäväksi
syövyttävässä
ympäristössä.

Vaneriasennus tarjoaa
erinomaisen eristyksen, mutta
sen on oltava riittävän jykkää,
ettei se taivu kuormitettuna.

sokeaan laippaan
hitsattu jatkokappale
muovinen muhvi

Sokea laippa




VAROITUS:
Ei soveltu
käytettäväksi
syövyttävässä
ympäristössä.

Laippa, tiiviste ja tarvikkeet hankittava erikseen

Asennus – nestesovellukset

Syövyttävät sovellukset




Liitintä

Huomautus: Asennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö ja asennuksessa on noudatettava paikallisia määäräyksiä.

- Kaapeli eristetään tehokkaimmin sähköiseltä kohinalta viemällä se yksinään maadoitetussa metallijohdossa, jossa ei ole muita kaapeleita (lämpötila-anturin kaapelia lukuun ottamatta). Maadoita suoja ainoastaan lähetin-vastaannottimen päästää. Eristää suoja liitoskohdissa, jottei se maadoitu vahingossa.
- Tiivistää kaikki kierrelitännät, ettei kosteus pääse asennukseen.
- Älä vie kaapelia paljaana.
- Älä vie kaapelia lähelle suurjännite- tai virtajohtimia, kontaktoreja tai tyristoriohjaimia.

Suora liitintä


Liitä anturi suoraan Milltronics-lähetin-vastaanottimeen kaksijohtimisella suojetulla kaapelilla.



Huomautus: Liittääessä anturia SITRANS LUT400-, MultiRanger 100/200- tai HydroRanger 200 -laitteeseen kaapelin musta johdin, valkoinen johdin ja suojausjohdin on kaikki liitettävä erikseen. ÄLÄ YHDISTÄ valkoista johdinta ja suojausjohdinta keskenään.

Koaksiaalijatke


Liitä anturi Siemens Milltronics -lähetin-vastaanottimeen käyttämällä asennusrasiaa ja RG-62 A/U -koaksiaalikaapelia. Tämä järjestely sopii yhdistelmäjohdotuksiin, joiden pituus on enintään 365 m (1200 ft).




Jatka kaapelia käyttäen RG-62 A/U -koaksiaalikaapelia

Huomautus: Liittääessä anturia SITRANS LUT400-, MultiRanger 100/200- ja HydroRanger 200 -laitteisiin EI SAA käyttää koaksiaalikaapelia. Katso oikea menettely alla olevasta kaaviosta.

3-napainen suora liittäntä*



3-napainen jatke*



Jatka kaapelia käyttämällä $0,823 \text{ mm}^2$:n (18 AWG:n) suojaattua/kierrettyä parikaapelia.

* Ainoastaan SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 ja HydroRanger 200.

ST-H Snabbstartsmanual

Denna manual ger en översikt över de viktigaste egenskaperna och funktionerna för ST-H Transducerserierna. *Manualen för Transducer tillämpningar* finns tillgänglig för gratis nedladdning från vår webbsida: www.siemens.com/processautomation. En tryckt version kan köpas från er lokala representant för Siemens Milltronics.

Frågor angående innehållet i denna manual kan sändas till:

Siemens Milltronics Process Instruments
1954 Technology Drive, P.O. Box 4225
Peterborough, Ontario, Kanada, K9J 7B1
E-post: techpubs.smp@siemens.com

Copyright Siemens Milltronics Process Instruments 2013. Med ensamrätt

Ansvarsbegränsning

Vi råder användare att skaffa sig auktoriserade inbundna handböcker, eller att konsultera av Siemens Milltronics Process Instruments framtagna och utgivna elektroniska versioner. Siemens Milltronics Process Instruments ansvarar inte för innehållet i ofullständiga eller kompletta kopior av inbundna eller elektroniska versioner.

Trots att vi kontrollerat att innehållet i denna handbok överensstämmer med beskriven instrumentering, kan avvikelse förekomma. Därför kan vi inte garantera full överensstämmelse. Innehållet i denna handbok revideras regelbundet och ändringar tas med i följande versioner. Vi välkomnar alla förslag till förbättringar.

Tekniska data kan komma att ändras utan föregående varsel.

MILLTRONICS är ett registrerat varumärke för Siemens Milltronics Process Instruments.

Riktlinjer för säkerhet

Varningsnotiser måste efterlevas för att din personliga och andras säkerhet skall kunna säkerställas samt skydda produkten och anslutnen utrustning. Dessa varningsnotiser åtföljs av anvisningar om den säkerhetsnivå som skall upprätthållas.



VARNING: berör en varningssymbol på produkten. Den innebär att underlätenhet att efterfölja nödvändiga föreskrifter kan orsaka dödsfall, svår kroppsskada och/eller stor materiell skada.



VARNING: innebär att underlätenhet att efterfölja nödvändiga föreskrifter kan orsaka dödsfall, svår kroppsskada och/eller stor materiell skada.

VARNING: innebär att underlätenhet att efterfölja nödvändiga föreskrifter kan orsaka stor materiell skada.

Anmärkning: innebär viktig information om produkten eller denna del av användarmanualen.


Inledning

ST-H-transducern används med Siemens Milltronics produkter för nivåövervakning med ultraljudsteknik.

Transducern omvandlar den elektriska energin i transceiversnöjden från styrenheten till akustisk energi. Den omvandlar sedan den akustiska energin från ekot tillbaka till elektrisk energi för styrenheten.

Transducerytan utsänder akustisk energi som strålar utåt, med en amplitud som minskar omvänt proportionellt mot kvadraten på avståndet. Maximal effekt strålar ut vinkelrätt från transducerytan på överföringsaxeln. Där effekten minskat till hälften (- 3 dB), definierar en konisk gräns centrerad kring överföringsaxeln, ljusstrålen, vars diameter är strålvinkeln.

ST-H-transducern har en integrerad temperatursensor som känner av och meddelar lufttemperaturen vid transducern till styrenheten.



Allmänna riktlinjer



VARNING: Konstruktionsmaterial väljs på basis av sin kemiska kompatibilitet (eller låga reaktionsbenägenhet) för allmänna ändamål. Om speciella miljöförhållanden råder, kontrollera i kemiska kompatibilitetstabeller före installation.


Anmärkning: Denna produkt är avsedd för användning i industriområden. Drift av denna utrustning i ett bostadsområde kan förorsaka störningar av flera frekvensbaserade kommunikationer.

Kabeldragningar för installationer i farligt område

Kontrollera alltid på apparatens märkskyt och processbricka att värdena är godkända.

1. Egensäker kabeldragning

Apparatens märkskylt (ATEX/INMETRO/C-TICK/CSA)




ATEX-certifikatet kan laddas ner från produktsidan på vår webbplats på:

<https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Gå till **Support > Approvals / Certificates (Godkännanden/Intyg)**.

CSA Egensäker anslutning ritningsnummer **1-9470004Z-DX-A** kan laddas ner från produktsidan på vår webplats på: <https://www.automation.siemens.com/w1/automation-technology-st-h-transducer-18736.htm>. Gå till **Support > Installation Drawings (Installationsritningar) > Level Measurement (Nivåmätning) > Continuous - Ultrasonic (Kontinuerlig – Ultraljud)**.

Apparatens märkskylt (FM)



- Se *Instruktioner som gäller installation på riskabla platser* (Referens Europeiska ATEX-direktivet 94/9/EG, Bilaga II, 1/0/6) på sidan 4.

Instruktioner som gäller installation på riskabla platser (Referens Europeiska ATEX-direktivet 94/9/EG, Bilaga II, 1/0/6)

Följande anvisningar gäller för utrustning som täcks av intyg nummer SIRA 13ATEX5017X.


1. Utrustningen kan användas med antändbara gaser och ångor med apparatgrupp II och temperaturklass T5.
2. Utrustningen är certifierad för användning inom ett temperaturområde från -20 °C till +60 °C.
3. Utrustningen har inte bedömts som en säkerhetsrelaterad utrustning enligt meningen i direktiv 94/9/EG Bilaga II, klausul 1.5.
4. Certifikatet har ett 'X'-suffix, som anger att det gäller speciella villkor för installation och användning. De som installerar eller inspekterar utrustningen måste ges tillgång till certifikatets innehåll.
5. Dessa apparater får endast försörjas från en krets försedd med säkring av lämplig kaliber som har en brytarkapacitet på minst 1500A.
6. Installation och inspektion av denna utrustning skall utföras av lämpligt utbildad personal i enlighet med tillämpliga delar av arbetspraxis (EN 60079-14 och EN 60079-17 inom Europa).
7. Reparation av denna utrustning av denna utrustning skall utföras av lämpligt utbildad personal i enlighet med tillämpliga delar av arbetspraxis (t.ex. EN 60079-19 inom Europa).
8. De komponenter som skall byggas in i eller användas som reservdelar i utrustningen skall monteras av lämpligt utbildad personal i enlighet med tillverkarens dokumentation.
9. Certifieringen av denna utrustning förutsätter att följande material använts vid dess tillverkning:
 - Norton Performance Plastics Chemgrip bindemedel
 - ETFE material för ytterhölje
 - PVDF material för ytterhölje
 - Dow-Corning 3-4207 inkapslingsmedel
 - Royal EPOCAP 42174/52174
 - Cotronics Durapot 864 inkapslingsmedel

Om utrustningen kan förväntas komma i kontakt med frätande ämnen, såsom lösningsmedel som kan angripa polymermaterial, åligger det användaren att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra skadliga angrepp på utrustningen. Det är viktigt att utföra rutininspektioner och i materialdatablad kontrollera att transducern tål de kemikalier som används i tillämpningen.

Säkerhetsåtgärder

Transducerkroppen ST-H är utförd i två delar, formgjutna i PVDF eller ETFE med interna delar inkapslade i epoxi. Fogen mellan den övre och den undre sektionen är inte hermetiskt förseglad. Transducerns strukturella integritet äventyras om fogen exponeras mot en miljö som angriper epoxiharts. Överdelen kommer då att lossna från transducerns huvuddel.

För miljöer som är kompatibla med PVDF eller ETFE men som kan skada epoximaterial, måste transducern fläns- eller stubbmonteras med hjälp av 2"-gängan på transducerns underdel. Fogen mellan den övre och den undre transducersektionen måste isoleras från den korrosiva miljön.



Om den övre sektionen skiljs från transducerns huvuddel, kommer spänningssatta elkretsar att utsättas för en skadlig miljö med ökad risk för explosion om flyktiga eller explosiva damm eller gaser förekommer i tillräcklig koncentration. En felfunktion i nivåsystemet kan också uppstå som kan påverka den process som använder ultraljudssystemet.

Specifikationer


ST-H-Transducer	
Mätområde	0,3 - 10 m (1 - 33 ft)
Tryck	ventilera till atmosfär
Elförsörjning	transducern får endast matas med Siemens Milltronics certifierade styrenhet
Frekvens	44 kHz
Strålvinkel	12°
Vikt*	1,4 kg (3 lbs)
Separation	365 m (1200 ft) från transceivern
Miljöbetingelser	
Placering	inomhus/utomhus
Höjd över hav	2000 m (maximum)
Omgivande temperatur	-20 till +60 °C (-5 till +140 °F) (ATEX-godkänd modell, INMETRO) -40 till +73 °C (-40 till +163 °F) (CSA/FM-godkänd modell)
Konstruktion	
Hölje	PVDF eller ETFE-bas och lock (epoxibelagd packning)**
Montering	2" NPT (Kona), R 2" (BSPT), eller G 2" (BSPP) processanslutning
Kabel	2-tråds skärmad/tvinnad, 0,519 mm ² (20 AWG) PVC-mantel
Tillval	<ul style="list-style-type: none"> flänsadapter, var god studera bifogade anvisningar
Godkännanden	CE***, FM, ATEX, C-TICK, INMETRO, CSA (endast ETFE)

* Approximativ transportvikt för transducer med standard kabellängd.


** För kemisk tillämpning, kontrollera kompatibiliteten för ETFE eller PVDF och epoximaterialen eller montera packning utanför processen.

*** EMC performans tillgänglig på begäran

Översikt och dimensioner



Flänsadapter




Montering

- Montera inte transducern direkt på metallen. Använd en plast-koppling och nippel för att isolera (skall tillhandahållas av kund).
- Montera transducern så att den är **ovanför den maximala materialnivån med minst blankvärdet**. Se styrenhetens manual.
- För tillämpningar på vätskor måste transducern monteras så att överföringsaxeln är vinkelrät mot vätskeytan. För tankar med en parabolisk överdel, kan en Easy Aimer användas för att montera transducern vinkelrätt mot vätskeytan.
- Vid tillämpningar på fasta material, använd en Siemens Milltronics Easy Aimer för att rikta in transducern.
- När transducern är monterad på ett ståndrör måste det inre ståndrörets yta och ände vara rena och fria från grader, utskjutande kanter, och sömmar.
- Beakta den tillvalbara temperatursensorn när transducern monteras.
- Dra inte åt för hårt. Handåtdragning räcker för de delar som skall monteras.

Montering – Tillämpningar med fasta ämnen


Icke-korrosiva Tillämpningar



I tillämpningar med fasta ämnen skall transducern monteras så att den riktas mot den låga nivåns tönningspunkt. Använd den tillvalbara Siemens Milltronics Easy Aimer för att underlättा denna montering.

Montering – Tillämpningar med vätskor

Icke-korrosiva tillämpningar




Transducer monterad med flexibel ledning får inte utsättas för vind, vibration, eller stötar.




WARNING!
EJ lämplig för användning i korrosiv miljö.

Plywood



WARNING!
EJ lämplig för användning i korrosiv miljö.

Plywoodmontering ger utmärkt isolering, men enheten måste vara tillräckligt styv så att den inte ger efter om den belastas.



Fläns, packning och järnvara tillhandahålls av kunden.




WARNING!
EJ lämplig för användning i korrosiv miljö.

Montering – Tillämpningar med vätskor


Korrosiv tillämpnings

Blindfläns



Fläns, packning och järnvara
tillhandahålls av kund.

Flänsförsedd




plastkoppling

Siemens
Milltronics
flänsadapter


Kundens flänsför-
sedda ståndrör. Om en
metallfläns måste
svetsas på röret, se
*Manual för Transdu-
certillämpningar till-
gänglig på*
[www.siemens.com/
processautomation](http://www.siemens.com/processautomation)

Koppling



2" koppling svetsad
på tankens högsta del

Koppling




Sammankoppling

Anmärkning: Installation får endast utföras av kompetent personal och enligt gällande lokala bestämmelser.

- För optimal isolering mot elektriskt brus, skall kabeln dras separat i en jordad metallräenna utan några andra kablar (utom temperaturgivare). Jordskärm endast vid transceivern. Isolera skärm vid förgreningar för att förhindra oavsiktlig jordslutning.
- Täta alla gängade anslutningar för att hindra fuktangrepp.
- Dra inga kablar frilagda.
- Dra inte kabeln nära högspännings- eller starkströmsledningar, kontaktorer och SCR-styrenheter.

Direktkoppling


Anslut transducern direkt till Milltronics transceiver med hjälp av den skärmade tvåledarkabeln.



Anmärkning: Vid anslutning till en SITRANS LUT400, en MultiRanger 100/200, eller en HydroRanger 200, är de vita, svarta och skärmade ledarna alla separat anslutna BIND INTE ihop den vita och den skärmade ledaren.

Koaxial förlängning


Anslut transducern till Siemens Milltronics transceiver via en kopplingsdosa och RG-62 A/U koaxialkabel. Denna lösning lämpar sig för kombinerade ledningar upp till 365 m (1.200 ft).




Förläng kabeln med RG-62 A/U koax

Anmärkning: Vid anslutning till en SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200 och HydroRanger 200 skall koaxialkabel INTE användas; se lämpligt tillvägagångssätt i schema nedan.

3 Direktuttag*



3 Uttagsförlängning*



Förläng kabel med en $0,823 \text{ mm}^2$ (18 AWG) skärmad/tvinnad parkabel.

* Endast för SITRANS LUT400, MultiRanger 100/200, och HydroRanger 200

Unit Repair and Excluded Liability

All changes and repairs must be done by qualified personnel, and applicable safety regulations must be followed. Please note the following:

- The user is responsible for all changes and repairs made to the device.
- All new components must be provided by Siemens.
- Restrict repair to faulty components only.
- Do not re-use faulty components

Reparation af enheden og ansvarsbegrensning:

Alle ændringer og reparatiorer skal udføres af kvalificeret personale, og de gældende sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.

Bemærk venligst følgende:

- Brugeren er ansvarlig for alle de på apparatet udførte ændringer og reparatiorer.
- Alle nye komponenter skal være leveret af Siemens.
- Reparér kun defekte komponenter.
- Defekte komponenter må ikke genbruges

Gerätereparatur und Haftungsausschluss:

Alle Änderungen und Reparaturen müssen von qualifiziertem Personal unter Beachtung der jeweiligen Sicherheitsbestimmungen vorgenommen werden. Bitte beachten Sie:

- Der Benutzer ist für alle Änderungen und Reparaturen am Gerät verantwortlich.
- Alle neuen Bestandteile sind von Siemens bereit zu stellen.
- Reparieren Sie lediglich defekte Bestandteile.
- Defekte Bestandteile dürfen nicht wiederverwendet werden.

Επισκευή μονάδας και αποκλειόμενη ευθύνη:

Όλες οι αλλαγές και οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, και πρέπει να τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανόνες ασφαλείας. Σημειώστε τα παρακάτω:

- Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις αλλαγές και επισκευές που γίνονται στη συσκευή.
- Όλα τα καινούργια εξαρτήματα πρέπει να παρέχονται από τη Siemens.
- Περιορίστε τις επισκευές μόνο στα ελαπτωματικά εξαρτήματα.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε ελαπτωματικά εξαρτήματα.

Reparación del dispositivo y límite de responsabilidad:

Las modificaciones y reparaciones deberán ser efectuadas por personal calificado de acuerdo con las normas de seguridad aplicables. Notas importantes:

- El usuario es el único responsable de las modificaciones y reparaciones del dispositivo.
- Recomendamos utilizar sólo recambios originales Siemens.
- Reparar sólo los componentes defectuosos.
- Los componentes defectuosos no se deben reutilizar.

Réparation de l'unité et limite de responsabilité :

Les modifications et réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié en accord avec les consignes de sécurité applicables.

Remarques importantes :

- L'utilisateur est seul responsable des modifications et réparations effectuées sur l'unité.
- Utiliser seulement des composants fournis par Siemens.
- Réparer uniquement les composants défectueux.
- Les composants défectueux ne doivent pas être réutilisés.

Riparazioni dell'apparecchiatura e limiti di responsabilità:

Le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate solo da personale qualificato, rispettando le normative sulla sicurezza. Note importanti:

- L'utente è responsabile delle eventuali modifiche e riparazioni effettuate sull'apparecchiatura.
- Utilizzare solo pezzi di ricambio originali forniti da Siemens.
- Riparare solo i componenti difettosi.
- E' importante non riutilizzare i componenti difettosi.

Reparatie van apparatuur en uitsluiting van aansprakelijkheid:

Alle modificaties en reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en de geldende veiligheidsvoorschriften moeten worden gehoorzaam. Let op:

- De gebruiker is verantwoordelijk voor alle modificaties en reparaties die worden uitgevoerd aan het apparaat.
- Alle nieuwe onderdelen moeten zijn geleverd door Siemens.
- Beperk de reparatie uitsluitend tot de defecte componenten.
- Defective componenten niet opnieuw gebruiken.

Reparaçao da Unidade e Responsabilidade Excluída

Todas as alterações e reparações devem ser realizadas por pessoal qualificado e devem ser seguidas as regras de segurança aplicáveis. Por favor, note o seguinte:

- O usuário é responsável por todas as alterações e reparos efetuados no dispositivo.
- Todos os novos componentes devem ser fornecidos pela Siemens.
- Reparar restrito a apenas a componentes danificados.
- Não reutilize componentes danificados.

Yksikön korjaaminen ja vastuuvaltaus:

Muutos- ja korjaustyöt saa suorittaa ainostaan pätevä henkilökunta, ja voimassa olevia turvallisuusmääryksiä on noudatettava.

Pyydämme ottamaan huomioon seuraavat seikat:

- Käyttäjä on vastuussa kaikista laitteeseen tehdystä muutoksista ja korjauksista.
- Kaikki uudet osat on hankittava Siemensiltä.
- Korjaukset on kohdistettava ainostaan viallisin osiin.
- Viallisia osia ei saa käyttää uudelleen.

Reparation och ansvarsfrihet:

Alle ändringar och reparatiorer måste utföras av kompetent personal och under iakttagande av gällande säkerhetsbestämmelser.

Observera att:

- Användaren ansvarar för alla ändringar och reparatiorer som görs på enheten.
- Alla nya delar måste komma från Siemens.
- Reparera endast med fel behåftade delar.
- Delar behåftade med fel får ej återanvändas.

For more information

www.siemens.com/level

www.siemens.com/weighing

Siemens AG
Industry Sector
1954 Technology Drive
P.O. Box 4225
Peterborough, ON
Canada K9J 7B1
email: techpubs.smpi@siemens.com

www.siemens.com/processautomation

Subject to change without prior notice
A5E32105880 Rev. AB

© Siemens AG 2013



Printed in Canada